

ABYX FIT LIGHT HD

<u>EN</u>



Scan this QR code to download the latest version of this manual and view presentation and support videos






Abyx Fit Light HD User Manual

PRODUCT OVERVIEW





HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the ON/OFF button to turn it on. You can also select "Power off" from the "Settings" of the watch or long press on the ON/OFF button to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN

Navigate by swiping down, up, left, and right to cycle through the different screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus. Swipe right to deselect or return to the main menu.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND



CHARGE YOUR ABYX FIT LIGHT HD

Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Light HD to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the disploy shows a green bottery icon. Do not leave your watch charging unattended, Do not use if the watch is swellen or gets hot. Should the bottery catch fire, do not try to estinguish with water, use sand instead. Please make sure you read and understand all safety instructions on www.obyx-fit.com/safety.



TECH SPECS

Bottery, LiPo 3.8V 230mAh Screen: TET 1.46" 3.40 v. 360px Technology bluetooth: 5.3 BLE Standby time: up to 10 days Bonds of frequency: 2402-2480MHz Moximum radio-frequency power: 1.14dBm Water resistance: IP68 Dimensions casing: 47.5 v. 47.5 x 10.5mm Weipht: 360

DOWNLOAD THE ABYX FIT TOUCH APP

Download the ABYX FIT TOUCH app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.



Scan the QR code to our App



ABYX FIT TOUCH









PAIRING YOUR ABYX FIT LIGHT HD

Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT TOUCH application downloaded. You can only pair the watch using the app. DO NOT pair the watch through the bluetooth settings on your phone.

- 1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
- 2. Open the ABYX FIT TOUCH application and go to the "My Watch" tab. 3 Select "Add"
- 4. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will by synced automatically as long as the app remains active.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "Version" menu on your watch. You can check your watch MAC address to help you identify your watch. If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on wwwabyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR

- 1. Open the ABYX FIT TOUCH application.
- 2. Go to the "My Watch" tab.
- 3. Select "Unpair" on the bottom of the page and then "Confirm".
- Go to the bluetooth settings on your phone and forget the device.Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT YOUR ABYX FIT LIGHT HD

To reconnect the watch, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.

SCREEN MAP



MANAGE NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Turn apps notifications ON/OFF

You can choose which natifications you receive on your Abyx Fit Light HD. To manage this, navigate to the "My Watch" tab of your app and select the "Natifications" menu. You can also totally mute the natifications by turning the DND (Do not disturb) mode from the same tab.

Display notifications on your watch

In order for your watch to display the contents of the notification you must set your notifications porameter so that the content of the notifications show and took screen and the status bor on your phone. If the DND made or the power saving made is activated on your phone, notifications will not be sync to the watch

Notifications iOS:

- 1. Open your phone settings and go to the notifications section.
- Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps
- Click on "Notifications" from the selected app settings.
- 4. In the "Show Preview" menu select "Always".
- 5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions

- 1. Select the app ABYX FIT TOUCH in your phone settings.
- 2. In the "Location section", select "While using the app".
- 3. Make sure the app have the following permissions: Contacts, Messages, Natifications, Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power soving:

The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications

- 1. Open your phone settings and go to the notifications section.
- Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsAppetc.) in the list of apps (you might need to click on "See all").
- 3. In the notification preview, make sure that "Show name and message" is activated.

 A Places also make sure that the age ABXX FIT TO LIGHT is allowed to access your.

 Please also make sure that the app ABYX FIT TOUCH is allowed to access your smartphone notifications.

Android Permissions

- 1. Open the "Apps" menu from your phone settings.
- Select "ABYX FIT TOUCH" > Battery > Optimize battery usage.
- 3. Make sure the ABYX FIT TOUCH battery usage is not optimized.
- 4. Go back to the previous page and select "Permissions" and make sure the app is authorized to access Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS,
- Storage.

 5. From the "Apps" menu, select Notifications > Notifications > enable Show notifications and select "Show content" in the "Lock screen" section.

Android Power Saving mode

- Open the "Battery" menu from your phone settings.
- In the "Power mode" section, enable "High performance" and disable "Adaptive power soving".

Note: The instructions described above are valid for Samsung phones running Android 9. The organization and name of the settings menus may differ depending on the brand of your smartphone and the Android version installed on it.

Disposal and Recyclina

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type "smartwatch" ABYX-FIT-LIGHT-HD is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.pdvs-discom/certifications

EU Data and Safety representative

Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium www.abvx-fit.com/safety | Safety@abvx-fit.com

Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK

Batch: Refer to the packaging or the back of the watch.



ABYX® 5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual, 2 years warranted. Made in PRC.



Scannez ce code QR pour télécharger la denière version de ce manuel et consulter les vidéos de présentation et de support.





Abyx Fit Light HD
Manuel d'utilisation

VOTRE ABYX FIT LIGHT HD





COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Réglages" de la montre et sélectionnez "Éteindre", ou appuvez lonquement sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écron pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Faites glisser votre doigt vers la droite pour retourner en arrière ou revenir au menu principol.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE



CHARGER VOTRE ABYX FIT LIGHT HD

Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB 5V 1A pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne loisser jamois votre montre charger sons surveillance. Nutilisez pas la montre si elle est gonflée au devient chaude. Si la batterie prend feu, n'essayez pas de l'éteindre avec de l'eau, utilisez du soble à la place. Veuillez vous assurer de lire et de comprendre toutes les consignes de sécurité sur www.abyx-fit.com/safety.



SPÉCIFICATIONS

Batterie: LiPo 3.8V 230mAh Écron: TFT 1.46° 360 x 360px Technologie bluetooth: 5.3 BLE Autonomie: jusqu'à 10 jours de veille Bandes de fréquences: 2402-2480MHz Puissance de radiofréquence max: 1.14dBm Résistance à l'eau: IP68 Dimensions du boîtier: 47.5 x 47.5 x 10.5mm Poids: 360

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Téléchargez l'application ABYX FIT TOUCH sur l'app store pour les smartphones iOS et sur le Google Play Store pour les smartphones Android.







ABYX FIT TOUCH





Compatibilité iOS 13 et plus Android 9 et plus



JUMELER VOTRE ABYX FIT LIGHT HD

Veuillez charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYXFIT TOUCH sur votre smortpohne. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis l'application. NE JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

- 1. Assurez-vous que le bluetooth de votre smartphone est activé.
- 2. Ouvrez l'app ABYX FIT TOUCH et rendez-vous dans l'onglet "Ma montre".
- Cliquez sur "Aiouter".
- 4. Cliquez sur "LIGHT HD" et autorisez l'app à accéder à vos notifications. Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone, les données se synchronisent automatiquement tant que l'app reste active.

Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter (IID de la montre en consultant le menu "Version" de la montre. Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abvx-fit.com au consultez nos vidéos de support sur Youtube[®].

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

- Ouvrez l'application ABYX FIT TOUCH.
- 2. Allez dans l'onglet "Ma montre" de l'application ABYX FIT TOUCH.
- 3. Cliquez sur "Déjumeler" la montre" puis "Confirmer".
- 4. Rendez-vous dans les réglages bluetooth de votre smartphone et, sélectionnez "Oublier cet appareil" à caté du nom de votre montre.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir ci-dessus) et veuillez suivre les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT LIGHT HD.

ORGANISATION DES MENUS



GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications

Vous pouvez choisir quelles natifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez auvrir l'onglet "Ma montre" dans l'app ABYX FIT TOUCH et consultez les menu "Notifications". Vous pouvez aussi totalement couper les natifications en activant le mode "Ne pos déranger".

Afficher correctement les notifications sur la montre

Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la borre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:

- 1. Ouvrez les Réglages du téléphone et balayez l'écran vers le haut.
- 2. Parcourez la liste des applications et cliquez sur celles dont vous voulez recevoir/bloquer les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
- 3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
- 4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:

- 1. Ouvrez les réalages du téléphone
- Sélectionnez "ABYX FIT TOUCH" dans la liste des apps.
- 3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active" ou "Toujours". 4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil
- photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:

Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT TOUCH de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie sons

Notifications Android:

- Ouvrez la section "Notifications" depuis les réaloges du téléphone.
- 2. Sélectionnez dans la liste, l'application dant vous voulez recevoir les natifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...).
- Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
- 4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
- 5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
- Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
 - 7. Enfin, veuillez vous-assurer que l'application ABYX FIT TOUCH est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:

- 1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réalages de votre smartphone.
- 2. Sélectionnez ABYX FIT TOUCH > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT TOUCH
- 3. Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app
- ABYX FIT TOUCH et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.

 4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez
- autoriser l'app à accéder à: Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
- dation less repaid accepted a Apparent proto, contacts, journal of appeas...

 S. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android

- 1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
- 2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les smartphones de la marque Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installés sur caluitai.

Recyclage

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pos être mis ou rebut ovec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériets électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparaiment et disposés dans des points de collect prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recycloge.

Déclaration UE de Conformité

Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type "montre intelligente" ABYX-FIT-LIGHT-HD est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.obyx-fit.com/certifications

Représentant GDPR et GPRS dans l'UE Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique

www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com Ref: ARYX-FIT-I IGHT-HD-RI K

Lot: Reportez-vous à l'emballage ou au dos de la montre.



5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai Hong Kong



Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 2 ans. Fabriqué en RPC.



Scan deze QR-code om de nieuwste versie van de handleiding te downloaden en alle presentatie- en ondersteuningsvideo's te bekijken.






Abyx Fit Light HD Handleiding

PRODUCTOVERZICHT





HOE ZET JE HET HORLOGE AAN/UIT

Het horloge wordt automatisch ingeschakeld wanneer het wordt opgeladen of wanneer je lang op de AAN/UIT-knop drukt. Je kunt ook "Uitschakelen" selecteren in de "Instellingen" van het horloge of lang op de AAN/UIT-knop drukken om het horloge uit te schakelen.

HOE GEBRUIK JE HET TOUCH SCREEN

Navigeer op het scherm door naar beneden, omhoog, naar links en naar rechts te swipen om zo door de verschillende schermen en menu's te bladeren. Druk op het scherm om functies te selecteren of menu's te openen. Swipe naar rechts om de selectie ongedoan te maken of terug te keren naar het hoofdmenu.

HOE VERANDER JE DE POLSBAND



LAAD JE ABYX FIT LIGHT HD OP

Gebruik svp alleen de oplader die bij de Abyx Fit Light HD is geleverd om je horloge op te laden. Je kunt elke USB-poort met eigen voeding gebruiken om de oplader op aan te sluiten. Het wordt aanbevolen om het horloge minimaal 30 minuten op te laden voordat je deze met je smartphone verbindt. Wanneer het horloge wordt opgeladen, wordt op het display een groen batterijpictogram weergegeven. Laat je horloge niet onbeheerd opladen. Gebruik het horloge niet als het gezwallen is of heet wordt. Mocht de batterij vlam vatten, probeer deze niet met water te blussen, gebruik in plaats daarvan zand. Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies op www.abyx-fit.com/sofety leest en begrijpt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterii: LiPo 3.8V 230mAh

Scherm: TFT 1,46° 360 x 360px Bluetooth: 5.3 BLE Standby-tijd: tot 10 dagen Frequentiebanden: 2402-2480MHz Moximoal radiofrequentievermagen: 1.14dBm Waterbestendigheid: 1P68 Afmetingen behuizing: 47,5 x 47,5 x 10,5mm Gewi

DOWNLOAD DE ABYX FIT TOUCH-APP

Download de ABYX FIT TOUCH-app in de App Store voor iOS-apparaten en in de Google Play Store voor Android-apparaten.







ABYX FIT TOUCH









HET KOPPELEN VAN DE ABYX FIT LIGHT HD

Laad je horloge op voordat je deze koppelt en zorg ervoor dat je de ABYX FIT TOUCH-applicatie hebt gedownload. Je kunt het horloge alleen koppelen met de app, NIET via de bluetooth-instellingen op je telefoon.

- Zorg ervoor dat de bluetooth van je telefoon is ingeschakeld.
- Open de ABYX FIT TOUCH-applicatie en ga naar het tabblad "Mijn Watch".
 Selecteer "Voea Watch toe".
- 4. Selecteer de horloge uit de lijst en druk op bevestigen.
- Je horloge is nu gekoppeld aan je telefoon en alle gegevens worden gesynchroniseerd.

Als je problemen ondervindt bij het identificeren van uw horloge in de lijst, ga je naar het menu "Versie" in de horloge (zie schernkaart aan de rechterkant). de kunt het MAC-adres van je horloge tan je te helpen de horloge te identificeren. Als je problemen ondervindt met het koppelen, bezoek dan de Abyx-ondersteuningspagina op www.abyx-fit.com of bekijk onze Abyx-ondersteuningsvideos op VouTube®;

HOE TE ONTKOPPELEN

- Open de ABYX FIT TOUCH-applicatie.
- Ga naar het tabblad "Mijn Watch".
- 3. Selecteer "Loskoppelen" onderaan de pagina en vervolgens "Bevestigen".
- Ga naar de bluetooth-instellingen op je telefoon en klik op apparaat vergeten.
 Je horloge is nu ontkoppeld.

HET OPNIEUW VERBINDEN VAN DE ABYX FIT LIGHT HD

Om het horloge opnieuw te verbinden, moet je je horloge eerst vergeten in de Bluetooth-instellingen op je telefoon en vervolgens de stappen voor het koppelen volgen.

SCHERM KAART



BEHEER MELDINGEN EN TOESTEMMINGEN

Zet app-meldingen AAN/UIT

Je kunt zelf kiezen welke notificaties je ontvangt op je Abyx Fit Light HD. Om dit te beheren, navigeer je naar het tabblad "Mijn Watch" van je app en selecteer je het menu "Meldingen". Je kunt de meldingen ook volledig dempen door de DND-modus (Niet storen) vanaf hetzelfde tabblad te activeren.

Geef meldingen weer op je horloge

Om ervoor te zorgen dat je hortoge de inhoud van de melding weergeeft, moet je je meldingsparameter zo instellen dat de inhoud van de meldingen wordt weergegeven op het vergrendelscherm en de statusbalk op jouw smartphone. Als de DND-modus of de energiebesparingsmodus op je telefoon is geactiveerd, worden meldingen niet met het horloge gesynchroniseerd.

Meldingen iOS:

- Open je telefooninstellingen en ga naar meldingen.
- 2. Śelecteer de app waarvan je de notificaties wilt ontvangen (Facebook, WhatsApp etc.) in de lijst met apps
- 3. Klik op "Meldingen" in de geselecteerde app-instellingen.
- 4. Selecteer in het menu "Toon Preview" de optie "Altijd".
- 5. Schakel "App Achtergrond Refresh" in.

iOS-machtiainaen:

- 1. Selecteer de app ABYX FIT TOUCH in je telefooninstellingen.
- 2. Selecteer in het gedeelte 'Locatie' de optie 'Tijdens het gebruik van de app'.
- 3. Zorg ervoor dat de app de volgende machtigingen heeft: Bluetooth, Camera, App Achterarand Refresh en Mobiele data

iOS Energiebesparing:

De energiebesparende modus kan de app blokkeren om op de achtergrond te werken. Alsieblieft

gebruik de energiebesparende modus niet terwijl u het horloge gebruikt.

Android Meldingen

- Open de telefooninstellingen en ga naar meldingen.
- Śelecteer de app van welke je de meldingen wilt ontvangen (Facebook, WhatsApp etc.) in de lijst met apps (mogelijk moet je klikken op 'Alles weergeven').
 Zora ervoor dat in het meldinasvoorbeeld "Toon naam en bericht" is
- geactiveerd.

 4. Zorg er ook voor dat de app ABYX FIT TOUCH toegang heeft tot je smartchonemeldingen.

Android Toestemmingen

- Open het menu 'Apps' vanuit je telefooninstellingen.
- 2. Selecteer "ABYX FIT TOUCH" > Batterij > Batterijgebruik optimaliseren.
- 3. Zorg ervoor dat het batterijgebruik van de ABYX FIT TOUCH niet is gegotimaliseerd
- 4. Ga terug naar de vorige pagina en selecteer "Toestemmingen" en zorg ervoor dat de app is geautoriseerd voor toegang tot oproeplogboeken, camera, contacten, locatie, telefoon, sms. ooslaa.
- 5. Selecteer in het menu "Apps" Meldingen> Meldingen> schakel Toon meldingen in en selecteer "Toon inhoud" in het gedeelte "Vergrendelscherm".

Android-energiebesparingsmodus

- Open het menu "Batterij" vanuit de telefooninstellingen.
- Schakel het gedeelte "Energiemodus" "Hoge prestaties" in en schakel "Agnoasbare energiebesparing" uit.

Let op: de hierboven beschreven instructies zijn geldig voor Samsung-telefoons met minstens Android 9. De organisatie en noam van de instellingenmenus kunnen verschillen, afhankelijk van het merk van je smartphone en de geïnstolleerde Android-versie.

Weagooien en Recyclina

Hoù er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om de smartwatch en bijbehorende onderdelen op de juiste manier weg te gooien en te recyclen. Gooi de Smart Watch nooit weg bij het gewone huisvuil. De Smart Watch wordt beschouwd als elektronisch afval en moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt voor elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie voor afvalverwerking van elektronische apoaratuur of de winkelier waar ie het orgaluch ehbt aekocht.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Onyx Group Limited dat het radioapparatuurtype smartwatch' ABYX-FIT-LIGHT-HD in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekt van de EU-conformiteisverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.abyx-fit.com/certifications

EU Data- en Veiligheidsvertegenwoordiger Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, België www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com Ref_ABYX-FIT-I IGHT-HD-BI K

Batch: Raadpleeg de verpakking of de achterkant van het horloge.



ABYX® 5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai Hana Kana

X

Alle merken of productnamen zijn of kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Afbeeldingen en specificaties zijn niet contractueel vastgelegd, 2 jaar garantie.

Gemaakt in PRC.



Scansiona questo codice QR per scaricare l'ultima versione di questo manuale e visualizzare i video di presentazione e di supporto.






Abyx Fit Light HD Manuale utente

PANORAMICA PRODOTTO





COME SPEGNERE/ACCENDERE L'OROLOGIO

L'orologio si accende automaticamente quando è in carica appure premi a lungo il pulsante ON/OFF per accenderlo. Puoi anche selezionare "Spegni" dalle "Impostazioni" dell'orologio a premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnerlo.

COME USARE IL TOUCH SCREEN

Novigo scorrendo verso il basso, verso l'alto, verso sinistra e verso destra per scorrere le diverse schermate e i menu. Premi sulla scherma per selezionare le funzioni o accedere ai menu, Scorri verso destra per disattivare o tornare al menu principale.

COME CAMBIARE IL CINTURINO



CARICARE IL TUO ABYX FIT LIGHT HD

Per ricaricare l'orologio, utilizza esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione con l'Aby-Fit Light ID. Puoi utilizzare qualsiasi porta USB alimentata per callegare il caricabatterie. Si consiglia di caricare l'orologio per almeno 30 minuti prima di collegarlo allo smartphone. Quando l'orologio è in carica, il display mostra un'icono verde della batteria. Non lasciare l'orologio in carica incustadito. Non utilizzare l'orologio is è aprifio o si surriscalda. Se la batteria prende fuoca, non provare a spegnerla con acqua, ma usa la sabbia. Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza su www.abyx-fit.com/sofety.



Batteria: LiPo 3.8V 230mAh

Scherma: TFT 1,46° 360 x 360px
Tecnologia bluetooth: 5.3 BLE
Tempo di standby: fino a 10 giorni
Bande di frequenza: 2402-2480MHz
Patenza massima in radiofrequenza: 1.14dBm
Resistenza all'acqua: IP68
Dimensioni involucro: 47,5 x 47,5 x 10,5mm
Peso: 360

SCARICA L'APP ABYX FIT TOUCH

Scarica l'app ABYX FIT TOUCH sull'App store per i dispositivi iOS e sul Google Play Store per i dispositivi Android.







ABYX FIT TOUCH





Compatibilità iOS 13 o superiore Android 9 o superiore



ABBINAMENTO DEL TUO ABYX FIT LIGHT HD

Carico l'orologio prima di associarlo e assicurati di aver scaricato l'applicazione ABYX FIT TOUCH. Puoi associare l'orologio solo tramite l'applicazione e NON tramite le impostazioni bluetooth del telefono.

- 1. Assicurati che il bluetooth del telefono sia acceso.
- 2. Apri l'applicazione ABYX FIT TOUCH e vai alla scheda "Smart watch".
- Seleziona "Aggiungi Watch".
- Seleziona il tuo orologio dall'elenco e conferma.

L'orologio è ora associato al telefono e tutti i dati saranno sincronizzati.

Se hai problemi a identificare il tuo oralogio nell'elenco, vai al menu "Versione" dell'oralogio (vedi la mappa della schermo sulla destra). Puoi controllare l'indirizzo MAC dell'oralogio per aiutarti a identificarlo.

Se riscontri problemi con l'associazione, visita la pagina di supporto Abyx su www.abyx-fit.com o quarda i nostri video di supporto Abyx su Youtube[®].

COME ANNULLARE L'ABBINAMENTO

- 1. Apri l'applicazione ABYX FIT TOUCH.
- 2. Vai alla scheda "Smart watch".
- 3. Seleziona "Annullare" in fondo alla pagina e poi "Conferma".
- 4. Vai alle impostazioni bluetooth del tuo telefono e dimentica il dispositivo. L'orologio è ora scollegato.

COME RICOLLEGARE IL TUO ABYX FIT LIGHT HD

Per ricollegare l'orologio, assicurati prima di dimenticare l'orologio nelle impostazioni bluetoath del telefono e poi segui i passaggi per l'accoppiamento.

MAPPA DELLO SCHERMO



GESTIRE NOTIFICHE E PERMESSI

Attivare/disattivare le notifiche delle app

Puoi scegliere quali notifiche ricevere sul tuo Abyx Fit Light HD. Per farto, accedi alla scheda "Smart watch" della tuo app e seleziona i menu "Notifiche". Puoi anche disattivare completamente le notifiche attivando la modalità DND (Non disturbare) dalla stessa scheda.

Visualizzare le notifiche sull'orologio

Affinché l'orologio visualizzi il contenuto della notifica, devi impostare il parametro delle notifiche in modo che il contenuto delle notifiche venga visualizzato sulla schermata di blacco e sulla barra di stato del telefona. Se sul telefono è attivata la madalità DND o la madalità di risparmio energetico, le notifiche non verranno sincronizzate sull'orologio.

Notifiche iOS:

- 1. Apri le impostazioni del telefono e vai alla sezione notifiche.
- Śeleziona l'app da cui vuoi ricevere le notifiche (Facebook, WhatsApp, ecc.) nell'elenco delle app.
- Clicca su "Notifiche" dalle impostazioni dell'app selezionata.
- Nel menu "Mostra anteorima" seleziona "Sempre".
- 5. Attiva l'opzione "Aggiornamento app in background".

Permessi iOS:

- 1. Seleziona l'app ABYX FIT TOUCH nelle impostazioni del telefono.
- 2. Nella sezione "Posizione", seleziona "Mentre usi l'app".
- Assicurati che l'app abbia i seguenti permessi: Bluetooth, Fotocamera, Aggiornamento app in background e Dati cellulare.

Risparmio energetico di iOS:

La modalità di risparmio energetico potrebbe bloccare il funzionamento dell'app in background. Per favore

non utilizzare la modalità di risparmio energetico durante l'utilizzo dell'orologio.

Notifiche Android

- 1. Apri le impostazioni del telefono e vai alla sezione notifiche.
- 2. Seleziona l'app da cui vuoi ricevere le notifiche (Facebook, WhatsApp ecc.) nell'elenco delle app (potrebbe essere necessario cliccare su "Vedi tutti").
- 3. Nell'anteprima delle notifiche, assicurati che "Mostra nome e messaggio" sia attivato
- 4. Assicurati anche che l'app ABYX FIT TOUCH sia autorizzata ad accedere alle notifiche del tuo smartphone.

Permessi Android

- Apri il menu "Applicazioni" dalle impostazioni del telefono.
- 2. Seleziona "ABYX FIT TOUCH" > Batteria > Ottimizza utilizzo batteria.
- 3. Assicurati che l'utilizzo della batteria di ABYX FIT TOUCH non sia ottimizzato.
- 4. Torna alla pagina precedente, seleziona "Autorizzazioni" e assicurati che l'app sia autorizzato ad accedere a Registro chiamate, Fotocamera, Contatti, Posizione, Telefono, SMS, Memorio.
- 5. Dal menu "Applicazioni", seleziona Notifiche > Notifiche > attiva Mostra notifiche e seleziona "Mostra contenuto" nella sezione "Schermata di blocco".

Modalità di risparmio energetico di Android

- Apri il menu "Batteria" dalle impostazioni del telefono.
- 2. Nella sezione "Modalità di risparmio energetico", attiva "Prestazioni elevate" e disattiva "Risparmio energetico adattivo".

Nota: le istruzioni descritte sopra sono valide per i telefoni Samsung con sistema operativo Android 9. L'organizzazione e il nome dei menu delle impostazioni possono variare a seconda della marca del tuo smortphone e della versione di Android installata.

Smaltimento e riciclaggio

Ti ricordiamo che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente la Smart Watch ei suoi componenti. Non smaltire la Smart Watch con i comuni rifiuti domestici; l'unità Smart Watch è considerata un rifiuto elettronico e devue essere smaltita presso il centro di raccolta delle apparecchiature elettroniche locale. Per ulteriori informazioni, contatta l'autorità lactorità lactorità la godiche più esperiesso il quelle persesso il quelle persona il apparecchiature elettroniche o il rivenditore presso il quelle hai acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Onyx Group Limited dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo "smartwatch" ABYX-FIT-LIGHT-HD è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.obyx-fit.com/certifications.

Rappresentante per i dati e la sicurezza dell'UE Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgio www.abvx-fit.com/safety | Safety@abvx-fit.com

Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK

Lotto: Fare riferimento alla confezione o al retro dell'orologio.



ABYX® 5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,



Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono o possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Le immagini e le specifiche non sono contrattuali, Garanzia di 2 anni. Prodotto nella Repubblica Popolare Cinese.



Scannen Sie diesen QR-Code, um die neueste Version dieses Handbuchs herunterzuladen und Präsentations- und Supportvideos anzusehen.






Abyx Fit Light HD Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT





SO SCHALTEN SIE DIE UHR EIN/AUS

Die Uhr schaltet sich automatisch ein, wenn sie aufgeladen wird, oder drücken Sie lange auf die ON/OFF-Taste, um sie einzuschalten. Sie können auch "Ausschalten" in den "Einstellungen" der Uhr wählen oder lange auf den EIN/AUS-Knopf drücken, um die Uhr auszuschalten.

SO VERWENDEN SIE DEN TOUCHSCREEN

Navigieren Sie durch Wischen nach unten, oben, links und rechts, um durch die verschiedenen Bildschirme und Menüs zu gelangen. Drücken Sie auf den Bildschirm, um Funktionen auszuwöhlen oder Menüs aufzurufen. Wischen Sie nach rechts um die Auswahl aufzuheben oder zum Houptmenü zurückzukehren.

WIE MAN DAS ARMBAND WECHSELT



IHR ABYX FIT LIGHT HD AUFLADEN

Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Uhr ausschließlich das mit Ihrer Abyx-Fit Light HD gelieferte Ladegerät. Sie können Ihr Ladegerät an jeden stromführenden USB-Anschluss anschließen. Es wird empfohlen, die Uhr mindestens 30 Minuten lang zu laden, bevor Sie sie mit Ihrem Smartphone verbinden. Wenn die Uhr geladen wird, zeigt das Display ein grünes Batteriesymbol an. Lassen Sie Ihre Uhr nicht unbeaufsichtigt auflade. Verwenden Sie die Uhr nicht, wenn sie geschwollen ist oder heiß wird. Sollte der Akku Feuer fangen, versuchen Sie nicht, es mit Wasser zu löschen, sondern verwenden Sie stattdessen Sand. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen unter www.obyx-fit.com/safety gelesen und verstanden haben.



TECHNISCHE DATEN

Akku: LiPo 3.8V 230mAh Bildschirm: TFT 1.46° 360 x 360 px Technologie bluetooth: 5.3 BLE Standby-Zeit: bis zu 10 Tage Frequenzbänder: 2402-2480MHz Maximale Funkfrequenzleistung: 1.14dBm Wasserdichtigkeit: IP68 Abmessungen Gehäuse: 47,5 x 47,5 x 10,5mm Gewicht: 36q

DIE ABYX FIT TOUCH APP HERUNTERLADEN

Laden Sie die ABYX FIT TOUCH App im App Store für iOS-Geräte und im Google Play Store für Android-Geräte herunter.







ABYX FIT TOUCH





Kompatibilität iOS 13 oder mehr Android 9 oder mehr



KOPPLUNG IHRES ABYX FIT LIGHT HD

Bitte laden Sie Ihre Uhr vor der Kopplung auf und stellen Sie sicher, doss Sie die ABYX FIT TOUCH Anwendung heruntergeladen haben. Sie können die Uhr nur über die App koppeln, NICHT über die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon.

- 1, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon Bluetooth eingeschaltet ist.
- Öffnen Sie die Anwendung ABYX FIT TOUCH und gehen Sie auf die Reaisterkarte "Meine Watch".
- 3. Wählen Sie "Watch hinzufügen".
- 4. Wählen Sie Ihre Uhr aus der Liste aus und bestätigen Sie.

Ihre Uhr ist nun mit Ihrem Telefon gekoppelt und alle Daten werden synchronisiert.

Wenn Sie Probleme hoben, Ihre Uhr in der Liste zu identifizieren, rufen Sie das Menü "Version" auf Ihrer Uhr auf (siehe Bildschirmkorte rechts). Sie können die MAC-Adresse Ihrer Uhr überprüfen, um Ihre Uhr zu identifizieren. Wenn Sie Probleme mit der Kopplung hoben, besuchen Sie die Abyx-Supportseite auf www.abyx-filt-com oder sehen Sie sich unsere Abyx-Supportvidea son Youtube® an.

WIE ENTPAIREN

- 1. öffnen Sie die Anwendung ABYX FIT TOUCH.
- 2. Gehen Sie auf die Registerkarte "Meine Watch".
- 3. Wählen Sie unten auf der Seite "Entkoppeln" und dann "Bestätigen".
- 4. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon und vergessen Sie das Gerät
- Ihre Uhr ist nun entkoppelt.

WIE SIE IHR ABYX FIT LIGHT HD WIEDER ANSCHLIES-SEN KÖNNEN

Um die Uhr wieder zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Uhr zuerst in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons vergessen haben und folgen Sie dann den Schritten zur Kopplung.

BILDSCHIRMKARTE



BENACHRICHTIGUNGEN UND BERECHTIGUNGENVERWAITEN

App-Benachrichtigungen EIN/AUS schalten

Sie können wöhlen, welche Benachrichtigungen Sie auf Ihrem Abyx Fit Light HD erhalten. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte "Meine Watch" Ihrer App und wählen Sie das Menü Benachrichtigungen". Sie können die Benachrichtigungen auch vollständig stumm schalten, indem Sie auf derselben Registerkarte den DND-Modus (Do nat disturd) aktivieren.

Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr anzeigen

Damit Ihre Ühr den Inhalt der Benachrichtigung anzeigt, müssen Sie Ihre Benachrichtigungsporameter so einstellen, dass der Inhalt der Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm und in der Statusleiste Ihres Telefons angezeigt wird. Wenn der DND-Modus oder der Energiesporamodus auf ihrem Telefon aktiviert ist, werden die Benachrichtigungen nicht mit der Uhr synchronisien.

Benachrichtigungen iOS:

- 1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und gehen Sie zum Abschnitt Benachrichtigungen.
- Wählen Sie in der Liste der Apps die App aus, von der Sie die Benachrichtigunaen erhalten möchten (Facebook, WhatsApp usw.)
- 3. Klicken Sie in den Einstellungen der ausgewählten App auf "Benachrichtigungen"
- Wählen Sie im Menü "Vorschau anzeigen" die Option "Immer".
- 5. Aktivieren Sie die "Aoo-Aktuolisierung im Hintergrund".

iOS Berechtigungen:

- Wählen Sie die Aoo ABYX FIT TOUCH in den Einstellungen Ihres Telefons.
- 2. Wählen Sie im Abschnitt "Standort" die Option "Während der Verwendung der App".
- 3. Stellen Sie sicher, dass die App die folgenden Berechtigungen hat: Bluetooth, Kamera, App im Hintergrund aktualisieren und Mobilfunkdaten.

iOS Energiesparen:

Der Energiesparmodus blockiert möglicherweise die Arbeit der App im Hinterarund Bitte

verwenden Sie den Energiesparmodus nicht, während Sie die Uhr benutzen.

Android-Benachrichtigungen

- Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und gehen Sie zum Abschnitt "Benachrichtigungen".
- Wählen Sie die App, von der Sie die Benachrichtigungen erhalten möchten (Facebook, WhatsApp usw.), in der Liste der Apps aus (eventuell müssen Sie auf 'Alle anzeigen' klicken).
- 3. Stellen Sie in der Benachrichtigungsvorschau sicher, dass "Name und Nachricht anzeigen" aktiviert ist.
 - 4. Vergewissern Sie sich auch, dass die App ABYX FIT TOUCH auf die Benachrichtigungen Ihres Smartphones zugreifen darf.

Android-Berechtigungen

- 1, Öffnen Sie das Menü "Apps" in den Einstellungen Ihres Telefons.
- 2 Wöhlen Sie "ABYX FIT TOUCH" > Akku > Akkuverbrouch ootimieren
- Vergewissern Sie sich, dass der Akkuverbrauch von ABYX FIT TOUCH nicht optimiert ist.
- 4. Gehen Sie zurück zur vorherigen Seite und wählen Sie "Berechtigungen" und vergewissern Sie sich, dass die App berechtigt ist, auf Anrufprotokolle, Kamera, Kontakte, Standort, Telefon, SMS und Soeicher zuzugreifen.
- 5. Wöhlen Sie im Menü 'Apps' die Option 'Benachrichtigungen' > "Benachrichtigungen' > "Benachrichtigungen anzeigen" aktivieren und wählen Sie "Inhalt anzeigen" im Bereich 'Sperrbildschirm'.

Android Energiesparmodus

- 1. Öffnen Sie in den Einstellungen Ihres Telefons das Menü "Akku".
- Aktivieren Sie im Abschnitt "Energiemodus" die Option "Hohe Leistung" und deaktivieren Sie die Option "Adaptive Energieeinsparung".

Hinweis: Die oben beschriebenen Anweisungen gelten für Samsung-Handys mit Android 9. Die Organisation und Bezeichnung der Einstellungsmenüs kann je nach Marke Ihres Smartphones und der darauf installierten Android-Version abweichen

Entsorauna und Recyclina

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt, die Smart Watch und die zugehörigen Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie die Smart Watch nicht mit dem normalen Hausmüll. Die Smart Watch gilt als Elektronikschrott und sollte bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für Elektronikgeröte obgegeben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde für die Entsorgung von Elektronikgeröten oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Onyx Group Limited, dass das Funkgerät vom Typ 'Smortwatch' ABYX-FIT-LIGHT-HD mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: www.abyx-fit.com/certifications

EU-Daten- und Sicherheitsbeauftragter

Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgien www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com

Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK

Batch: Siehe die Verpackung oder die Rückseite der Uhr.



ABYX® 5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong



Alle Marken oder Produktnamen sind oder können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Bilder und Spezifikationen sind nicht vertraglich bindend. 2 Jahre Garantie. Heraestellt in PRC.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą wersję instrukcji oraz obejrzeć filmy prezentacyjne i pomocnicze.





Abyx Fit Light HD Instrukcja Obsługi



JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ ZEGAREK

Zegorek włącza się automatycznie, gdy jest kadowany lub długo naciśnij przycisk ON/OFF, aby go włączyć. Możesz wybrać opcję "Wyłącz" w zakładce "Ustawienia" zegorka lub długo nacisnąć przycisk ON/OFF, aby go wyłączyć.

JAK KORZYSTAĆ Z EKRANU DOTYKOWEGO

Nowiguj, przesuwając polcem w dół, w górę, w lewo i w prawo, oby przechodzić przez różne ekrany i menu. Naciśnij ekran, oby wybrać funkcje lub wejść do menu. Przeciągnij w prawo oby wyłączyć lub powrócić do głównego menu.







NAŁ ADUJ ABYX FIT LIGHT HD

Do tadowania zegorka należy używać wyłącznie tadowarki dołączonej do Abyx Fit Light HD. Do podłączenie tadowarki można użyć dowolnego zosilanego portu USB. Zaleca się ładowanie zegarka przez co najmniej 30 minut przed podłączeniem go do smartfona. Gdy zegorke się ładuje, na wyświetlaczu pojawia się zielona ikona baterii. Nie należy pozostawiać ładującego się zegorka bez nadzoru. Nie używaj zegorka, jeśli jest spuchnięty lub się nagrzewa. W przypadku zapolenia się baterii, nie próbuj gasić jej wodą zamiast tego użyj piasku. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje bezpieczeństwa na www.oby-nticom/safety.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bateria: LiPo 3.8V 230mAh Ekran: TFT 1,46" 360 x 360px Technologia bluetooth: 5.3 BLE

Czas czuwania: do 10 dni

Pasma czestotliwości: 2402-2480MHz

Maksymalna moc czestotliwości radiowej: 1.14dBm

Wodoodporność: IP68

Wymiary obudowy: 47.5 x 47.5 x 10.5mm

Waga: 36g

POBIERZ APLIKACJĘ ABYX FIT TOUCH

Pobierz ABYX FIT TOUCH w App store dla urządzeń z systemem iOS oraz w Google Play Store dla urządzeń z systemem Android.



Zeskanuj kod QR w naszej aplikacji



ARYX FIT TOLICH





Kompatybilność iOS 13 lub nowszy Android 9 lub nowszy



PAROWANIE ABYX FIT LIGHT HD

Noładuj zegarek przed sparowaniem i upewnij się, że masz pobraną oplikację ABYX FIT TOUCH Zegarek można sparować tylko za pomocą aplikacji NIE poprzez ustawienia bluetooth w telefonie.

- Upewnij się, że bluetooth w telefonie jest włączony.
- 2. Otwórz aplikację ABYX FIT TOUCH i przejdź do zakładki "Mój zegarek".
- Wybierz opcję "Dodaj zegarek".
- Wybierz swój zegarek z listy i potwierdź.

Twój zegarek jest teraz sparowany z telefonem i wszystkie dane zostaną zsynchronizowane.

Jeśli doświadczasz problemów z identyfikacją zegorka na liście, przejdź do menu "Wersja" na zegarku (patrz mapa ekranu po prawej stronie). Możesz sprawdzić adres MAC zegarka, aby pomóc w identyfikacji zegarka.

Jeśli doświadczasz problemów z parowaniem, odwiedź stronę wsparcia Abyx na www.abyx-fit.com lub sprowdź nasze filmy wsparcia Abyx na Youtube®.

JAK ROZŁĄCZYĆ

- 1. Otwórz aplikacje ABYX FIT TOUCH.
- 2. Przejdź do zakładki "Mój zegarek".
- 3. Wybierz "Rozłącz" na dole strony, a następnie "Potwierdź".
- 4. Przejdź do ustawień bluetooth w telefonie i zapomnij o urządzeniu.

Twój zegarek jest teraz rozłączony.

JAK PONOWNIE PODŁĄCZYĆ ABYX FIT LIGHT HD

Aby ponownie połączyć zegorek, upewnij się, że nojpierw zapomniałeś o zegorku w ustawieniach bluetooth w telefonie, a następnie wykonaj czynności związane z porowaniem.

MAPA EKRANU



ZARZĄDZANIE POWIADOMIENIAMI I UPRAWNIENIAMI

Włączanie/wyłączanie powiadomień z aplikacji

Možesz wybrać, które powiadomienia otrzymujesz na swoim Abyx Fit Light HD. Aby tym zarządzać, przejdź do zakładki "Mój zegorek" w swojej aplikacji i wybierz menu "Notifications". Możesz również całkowicie wyciszyć powiadomienia, włączając tryło DND (Do not disturb) z tej samej zakładki.

Wyświetlanie powiadomień na zegarku

Aby zegarek mógł wyświetlać treść powiadomienia należy ustawić parametr powiadomienia tak, oby treść powiadomień pokazywała się na ekranie blokady i pasku stanu w telefonie. Jeśli w telefonie włączony jest tryb DND lub tryb oszczedzonia eneraji, powiadomienia nie beda synchronizowane z zegarkiem.

Powiodomienio iOS:

- 1. Otwórz ustawienia telefonu i przejdź do sekcji powiadomień.
- 2. Wybierz na liście aplikacji aplikację z której chcesz atrzymywać powiadomienia (Facebook, WhatsApp itp.)
- Kliknii na "Powiadomienia" z wybranych ustawień golikacji.
- 4. W menu "Pokaż podgląd" wybierz "Zawsze".
- Włacz "Odświeżanie aplikacji w tle".

Uprawnienia iOS:

- 1. Wybierz aplikacje ABYX FIT TOUCH w ustawieniach telefonu.
- 2. W "Sekcji lokalizacji" wybierz "Podczas korzystania z aplikacji".
- 3. Upewnij się, że aplikacja ma następujące uprawnienia: Bluetooth, Aparat, Odświeżanie aplikacji w tle oraz Dane komórkowe.

Oszczedzanie energii w systemie iOS:

Tryb oszczędzania energii może zablokować aplikację do pracy w tle. Proszę nie używać trybu oszczędzania energii podczas korzystania z zegarka.

Powiadomienia Android

- Otwórz ustawienia telefonu i przejdź do sekcji powiadomień.
- Wybierz aplikację, z której chcesz otrzymywać powiadomienia (Facebook, WhatsApp itp.) na liście aplikacji (może być konieczne kliknięcie "Zobacz wszystkie").
- W podglądzie powiadomień upewnij się, że "Pokaż nazwę i wiadomość" jest aktywna.
 Upewnij się również, że aplikacja ABYX FIT TOUCH ma zezwalenie na dostep do
- powiadomień ze smartfona.
 - Uprawnienia systemu Android
 - Otwórz menu "Apps" z ustawień telefonu.
 Wybierz "ABYX FIT TOUCH" > Bateria > Ootymalizacja zużycja baterii.
 - Wydierz ABYX FIT 100CH > Bateria > Optymalizacja zazycia baterii.
 Upewnii sie, że zużycie baterii ABYX FIT TOUCH nie iest zootymalizowane.
 - 4. Wróć do poprzedniej strony i wybierz "Permissions" i upewnij się, że aplikacja jest autoryzowana do dostępu do Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS, Storage.
 - 5, Z menu "Āpps" wybierz Powiadomienia > włącz Pokaż powiadomienia i wybierz "Pokaż zowartość" w sekcji "Lock screen".

Tryb oszczędzania energii w systemie Android

- W sekcji "Tryb zasilania" włącz "Wysoka wydajność" i wyłącz "Adaptacyjne oszczedzonie eneraii".
 - Uwaga: Instrukcje opisane powyżej dotyczą telefonów Samsung z systemem Android 9. Organizacja i nazwy menu ustawień mogą się różnić w zależności od marki smartfona i zainstalowanej na nim wersii systemu. Android

Utvlizacja i Recyklina

Odpowiedzialnóść za utylizację i recykliną zegarka Smart Watch oraz towarzyszących mu komponentów spoczywa na konsumencie. Nie wyzucaj zegarka Smart Watch razem ze zwykłymi odpadami domowymi, urządzenie jest uwożone za odpod elektroniczny i powinno być utylizowane w lokalnym punkcie żbiórki sprzętu elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami sprzętu elektronicznego lub sprzedowcą, u którego kupieśe produkt.

Deklaracja zgodności z UE

Niniejszym Onyx Group Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu 'smortwatch' ABYX-FIT-LIGHT-HD jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.abyx-fit.com/certifications

Przedstawiciel ds. danych i bezpieczeństwa UE Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgia www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com

Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK Partia: Sprawdź opakowanie lub tył zegarka.



4BYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong



Wszystkie marki lub nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Zdjęcia i specyfikacje nie są umowne. 2 lata gwarancji. Wyprodukowano w Chinach.



Scanați acest cod QR pentru a descărca cea mai recentă versiune a acestui manual de utilizare și pentru a vizualiza videoclipurile de prezentare și de asistență.






Abyx Fit Light HD Manual de utilizare

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI





CUM SĂ PORNITI SI CUM SĂ OPRITI CEASUL

Ceasul se pornește automat în momentul în core se încarcă sau atunci când apăsați lung pe butonul ON/OFF pentru a porni. De asemenea, puteți selecta opțiunea "Oprire" accesând secțiunea "Setări" sau puteți apăsa lung pe butonul ON/OFF pentru a opri.

MOD DE UTILIZARE AL ECRANULUI TACTIL

Novigați utilizând mișcarea de glisare în jos, în sus, la stânga și la dreapta pentru a trece prin diferite ecrane și meniuri. Apâsoți pe ecran pentru a selecta funcții sau a pentru a accesa diferite meniuri. Glisați spre dreapta pentru a dezactiva sau a reveni la meniul principal.









ÎNCĂRCARE ABYX FIT LIGHT HD

Vå rugām sā folosiţi numai încārcatorul care a fost prevāzut odată cu Abyx Fit Light HD pentru a încārca ceasul. Puteţi folosi orice port USB cu alimentare pentru a conecta încārcati ceasul. Este recomandat să încărcaţi ceasul timp de cel puţin 30 de minute înainte de o-l conecto la smortphone-ul dumneovoastră. În momentul în care ceasul se încarcă, veţi putea observa a pictogramă verde a bateriei în cadrul afişojului. Nu lăsaţi ceasul să se încarce fără a fi supravegheat. Nu utilizaţi ceasul dacă este umflat sau devine fierbinte. Dacă bateria ia foc, nu încercaţi să o stingeţi cu apă, folosiţi în schimb nisip. Vă rugām să vă asiguraţi că aţi citiţ şi inţeles toate instrucţiunile de siguranţă pe www.obyx-fit.com/safety.



SPECIFICAŢII TEHNICE

Boterie: LIPo 3.8V 230mAh Ecran: TF1 1,46° 360 x 360px Tehnologie bluetooth: 5.3 BLE Perioadă stand-by; până la 10 de zile Benzi de frecvență: 2402-2480MHz Putere maximă o frecvenței radio: 1.14dBm Rezistență la opă: IP

DESCĂRCAŢI APLICAŢIA ABYX FIT TOUCH

Descărcați aplicația ABYX FIT TOUCH din App Store pentru dispozitive iOS și din Google Play Store pentru dispozitive Android.



Scanați codul QR pentru a accesa aplicația noastră



ABYX FIT TOUCH









ASOCIERE CEAS ABYX FIT LIGHT HD

Võ rugăm să încărcaţi ceasul înainte de asociere. De asemenea, asiguraţi-vă că aţi descărcat aplicaţia ABYX FIT TOUCH. Puteţi asocia ceasul doar prin intermediul aplicaţiei, NU prin setările bluetooth ale telefonului.

- Asigurati-vă că bluetooth-ul telefonului dumneavoastră este pornit.
- 2. Deschideți aplicația ABYX FIT TOUCH și accesați secțiunea "Ceasul dvs.".
- 3. Selectați opțiunea "Adăugați un Watch".
- Selectaţi ceasul dumneavoastră din listă şi confirmaţi.
- Ceasul este acum asociat cu telefonul dumneavoastră și toate datele vor fi sincronizate.

Dacă întâmpinați probleme în identificarea ceasului în cadrul listei, accesați meniul, Versiune" al ceasului dumneavoastră (a se vedea harta ecranului din dreapta). Puteți verifica adresa MAC a ceasului dumneavoastră pentru a vă ajuta să vă identificati ceasul.

Dacă întămpinați probleme în ceea ce privește asocierea, vizitați pagina de asistență Abyx accesând www.abyx-fit.com sau consultați videoclipurile de asistență Abyx disponibile pe Youtube[®].

CUM SA OPRITI ASOCIEREA

- 1. Deschideti aplicatia ABYX FIT TOUCH.
- Describeți aplicăția ABYX FII TOUCE
 Accesati sectiunea .Ceasul dvs.".
- Selectaţi opţiunea "Disociaţi" în partea de jos a paginii şi apoi selectaţi Confirm".
- 4. Accesați setările bluetooth ale telefonului și ștergeți dispozitivul.
- În acest moment, ceasul dumneavoastră nu mai este asociat.

CUM SĂ RECONECTAŢI ABYX FIT LIGHT HD

Pentru a reconecta ceasul, asigurați-vă că ștergeți mai întâi ceasul din setările bluetooth ale telefonului și apoi urmați pașii de asociere.

HARTĂ ECRAN



GESTIONAREA NOTIFICĂRILOR ȘI A PERMISIUNILOR

Activați/dezactivați notificările pentru aplicații

Puteți alege ce notificări primiți prin intermediul Abyx Fit Light HD. Pentru a gestiona acest lucru, accesați secțiunea Ceasul dvs. din oplicația dumneovoastră și selectori meniul Notifications. De asemenea, puteți dezactiva notificările în totalitate prin activarea modului DND din cadrul aceluiași meniu.

Afisarea notificărilor

Astfel încôt cessul dumneavosatră să afișeze conținutul notificării, trebuie să setați parametrii de notificări astfel încât conținutul notificărilor să fie afișat în cadrul ecranului de blocare și în cadrul secțiunii de informații a telefonului dumneavoastră. Dacă este activat modul DND sau modul de economisire a energiei pe telefon, notificările nu vor fi sincronizate cu ceasul.

Notificări iOS:

- 1. Deschideți setările telefonului și accesați secțiunea notificări.
- Selectați aplicația de la care doriți să primiți notificări (Facebook, WhatsApp etc.) în lista de aplicații
- 3. Faceti clic pe "Notifications" din setările aplicației selectate.
- 4. În meniul OShow Preview", selectati Always".
- Activati "Background App Refresh".

Permisiuni iOS:

- 1. Şelectaţi aplicaţia ABYX FIT TOUCH în setările telefonului dumneavoastră.
- În cadrul "Location section", selectați "While using the app".
- Asiguraţi-vă că aplicaţia dispune de următoarele permisiuni: Bluetooth, Cameră foto, Actualizare aplicaţii în fundal şi Date celulare.

Economisire a bateriei iOS:

Este posibil ca modul de economisire a bateriei să blocheze funcționarea oplicației în fundal. Vă rugăm să nu utilizați modul de economisire a bateriei în timpul utilizării ceosului.

Notificări Android

- 1. Deschideți setările telefonului și accesați secțiunea notificări.
- Selectați aplicația de la care doriți să primiți notificări (Facebook, WhatsApp etc.) în lista de aplicații (este posibil să fie nevoie să faceți apăsați pe "See all").
 În sectiunea de previzualizare a notificărilor, asiaurati-vă că este activată
- opțiunea "Show name and message". 4. Asjaurati-vă. de asemenea, că golicația ABYX FIT TOUCH are germișiunea de

Permisiuni Android

1.Deschideți meniul "Apps" din setările telefonului dumneavoastră.

a accesa notificările smartohone-ului dumneavoastră.

- Selectati ABYX FIT TOUCH" > Battery > Optimize battery usage.
- Asigurați-vă că funcția de utilizare a bateriei ABYX FIT TOUCH nu este optimizată
- Reveniţi la pagina anteriooră şi selectaţi "Permissions", asigurându-vă că aplicaţia este autorizată să acceseze Jurnalele de apeluri, Camera foto, Contactele. Locația, Telefon, SMS, Stocare.
- 5. Din meniul "Apps", selectaţi notificări > Notifications > activaţi Show notifications si selectați "Show content" în sectiunea "Lock screen".

Mod de economisire a bateriei Android

- 1. Deschideți meniul "Battery" (Baterie) din setările telefonului.
- În secţiunea "Power mode", activaţi "High performance" şi dezactivaţi "Adaptive power savina".

Notă: instrucțiunile descrise mai sus sunt valabile pentru telefoanele Samsung care rulează Android 9. Organizorea și denumirea meniurilor de setări pat fi diferite în funcție de marca smartphone-ului dumneavoastră și de versiunea Android falosită

Debarasare si reciclare

Vă rugăm số fiți conștienți de faptul că este responsobilitatea consumatorului de a deboraos și recicla în mad corespunzător ceasul inteligent și componentele acestulo. Nu aruncați ceasul Smart Watch impreună cu deșeurile menajere obispuite, unitatoe Smart Match este considerată deșeu electronic și trebuie să fie debarasată în unitatea locală de colectare a echipamentelor electronice. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale de gestionare a deșeurilor de echipamente electronice sou comerciantul care va aferti aradusul.

Declaratie de conformitate UE

Prin prezenta, Onyx Group Limited declară că echipamentul radio de tip "smartwatch" ABYX-FIT-LIGHT-HD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil accesând: www.abyx-fit.com/certifications.

Reprezentant UE pentru date şi siguranţă Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgia www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com

Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK Lot: Consultați ambalajul sau spatele ceasului.



ABYX® 5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai Hana Kana



Toate brandurile sau denumirile de produse sunt sau pot fi mărci comerciale ale proprietarilor aferenti.

Imaginile și specificațiile nu sunt contractuale. Garanție 2 ani. Fabricat în Republica Populară Chineză.



Leia este código QR para instalar a versão mais recente deste manual e aceder a vídeos de suporte.





Abyx Fit Light HD Manual de Instruções



COMO LIGAR/DESLIGAR O RELÓGIO

O relógio liga-se automáticamente quando está a carregar ou se pressionar o botão de LIGAR/DESLIGAR durante algum tempo. Pode também selecionar "Desligar" em "Configurações" do relógio ou pressionar o botão de LIGAR/DESLIGAR para desligar o relógio.

COMO USAR O FCRÃ TÁCTIL

Novega ao deslizar para baixo, cima, esquerda e direita para ver as diferentes telas e menus. Toca na tela para selecionar funções ou entrar em menus. Desliza para a direita para desmarcar ou voltar ao menu principal.



CARREGAR O TEU ABYX FIT LIGHT HD

Por favor usa apenas a carregador que veia com a teu Abyx Fit Light HD para carregar o teu relágio. Pades usar qualquer cabo USB para conectar ao teu carregador. É recomendado deixar o relágio carregar no mínimo 30 minutos antes de conector ao telemável. Quando o relágio está a carregar, o ecrá mostra um (cone de baterio na cor verde. Não deixes o teu relágio a carregar sem vigilância. Não utilize o relágio se estiver inchado ou quente. Se a bateria pegar fogo, não tente apagar com água, use areia em vez disso. Certifique-se de ler e entender todas as instruções de segurança em www.abyx-fitcom/safety.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Boteria: LiPo 3.8V 230mAh Tela: TF1 1.44* 360 x 360px Tecnologia Bluetooth: 5.3 BLE Moda de Repousa: mais de 10 dias Bandas de Frequência: 2402-2460MHz Rädio Frequência Máxima: 1.140Bm Resistência à dgua: IPAS Dimensão da Caixa: 47.5 x 47.5 x 10.5mm Peso: 36q

FAZ O DOWNLOAD DA APLICAÇÃO ABYX FIT TOUCH

Faz o download da aplicação ABYX FIT TOUCH na App store para aparelhos iOS e na Google Play para aparelhos Android.



Leia o código QR para a nossa aplicação



ABYX FIT TOUCH





Compatibilidade iOS 13 ou mais Android 9 ou mais



A EMPARELHAR O TEU ABYX FIT LIGHT HD

Por favor carrega o teu relógio antes de emparelhar e certifico-te que tens instalada a aplicação ABYX FIT TOUCH. Só podes emparelhar o relógio ao usar a aplicação, e NÃO pelo bluetooth do teu telemóvel.

- 1. Verifica se o teu bluetooth está ligado no teu telemóvel.
- 2. Abre a aplicação ABYX FIT TOUCH e vai para o aba "O meu relógio"
- 3. Seleciona "Adicionar relógio"
- Seleciona o teu relógio na lista e confirma. O teu relógio está agora emparelhado com o teu telemóvel e todos os teus dados vão se sincronizar.

Se estás a experienciar algum problema ao identificar o teu relágio na lista, vai ao menu "Versão" na teu relágio (veja o mapa na tela à direita). Podes verificar o teu endereço MAC para te ajudar a identificar o teu relágio.

Caso tenhas dificulades ou algum problema com o emparelhamento, visita a nosso página de suporte Abyx em: www.abyx-fit.com ou vê os nossos vídeos de suporte no Youtube[®].

COMO DESEMPARELHAR

- 1. Abre a aplicação ABYX FIT TOUCH.
- 2. Vai para a aba "O meu relógio"
- 3. Seleciona "Desemparelhar" no final da página e depois confirma.
- Vai às configurações bluetooth no teu telemóvel e carrega em esquecer o aparelho.
 - O teu relógio está agora desemparelhado.

COMO RECONECTAR O TEU ABYX FIT LIGHT HD

Pora reconectar o relógio, primeiramente verifica que esqueceste o teu relógio nas definições de bluetooth do teu telemóvel e depois segue os próximos possos para emporelhar.

MAPA DE ECRÃ



GERIR NOTIFICAÇÕES & PERMISSÕES

Lique as notificações das apps LIGAR/DESLIGAR

Você pode escolher quais as notificações que recebe no seu Abyx Fit Light HD. Para gerir ista, novegue até a aba "O meu relógio" da sua aplicação e selecione o no menu "Notifications". Você pode silenciar totalmente as notificações ligando o modo DND (Não incomodar) a partir da mesma oba.

Mostrar as notificações no seu relógio

De forma a que a seu relágia mostre a conteúdo dos natificações, vacê deverá definir os parâmetros das natificações, para que o conteúdo das natificações seja mostrado no ecrá de bloqueio e a barra de status no seu telemóvel. Se o modo DND ou o modo de poupança estiver ativado no seu telemóvel, as notificações não serão sincronizados no seu relágia.

Notificações iOS:

- 1. Abra as definições do seu telemóvel e navegue até a secção das notificações.
- Selecione o aplicativo do qual deseja receber notificações (Facebook, WhatsApp etc.) na lista de aplicações
- Clique em "Notifications" a partir das definicões da app.
- 4. No menu "Show Preview" selecione "Always".
- Habilite a "Background App Refresh".

Permissões iOS

- 1. Selecione a aplicação ABYX FIT TOUCH nas definições do seu telemóvel.
- Na secção "Location sction", selecione "While using app".
- 3. Certtifique-se que a aplicação tem as seguintes permissões: Bluetooth, Câmero, Background App Refresh e Cellular Data.

Modo Poupanca iOS:

O modo de poupança pode bloquear o funcionamento da aplicação em modo de fundo. Por favor não utilize o modo de poupança enquanto utiliza o relógio.

Notificações Android

- Abra as definições do seu telemóvel e navegue até a secção das notificações.
 Selecione o aplicativo do qual deseja receber notificações (Facebook,
- Selecione o aplicativo do qual deseja receber notificações (Facebook, WhatsApp etc.) na lista de aplicações
 Na visualização de notificações, certifique-se que ativa 'Show name and
 - message".

 4. Por favor certifique-se que a aplicação ABYX FIT TOUCH te permissão para

Permissões Android

Bloqueado".

aceder as notificações do seu telemóvel.

- 1. A partir das definições do seu telemóvel abra o menu "Apps".
- 2. Selecione "ABYX FIT TOUCH" > Bateria > Otimizar utilização da bateria.
 - 3. Certifique-se que a utilização da bateria ABYX FIT TOUCH não está otimizada.
 4. Volte a página anterior e selecione "Permissões" e certifique-se que a
 - aplicação tem acesso ao registro de chamadas, Camera, Contatos, Localização, Telemóvel, Mensagens, Armazenamento. S. A partir do menu 'Apps' selecione Notificações > Notificações > habilitar Mostrar notificações e selecionar 'Mostrar Conteúdo' na secção do ' Ecrã

Modo de Poupanca Android

- Abra o menu "Bateria" a partir do menu definicões.
- 2. Na secção "Modo de Poupança", habilite "Alta Perfomance" e desabilite "Poupança de bateria adaptativa".

Nota: As instruções acima descritas são válidas para telemóveis Samsung que executem Android 9. A organização e o nome das definições de menus, podem diferir conspante a marça do seu telemóvel ou da versão instalada.

Eliminação e Reciclagem

Por fovor, esteja ciente de que é da responsabilidade do consumidor descartar e reciclar corretamente o Smart Watch e os camponentes que o acompanham. Não elimine o Smart Watch juntomente com resíduos domésticos comuns, a unidade Smart Watch é considerada lixo eletrónico e deve ser eliminada em pontos específicos de recolha de equipamentos eletrónicos perto do sua localidade. Para mais informações, contacte as autoridades locais de gestão de residuos de equipamentos eletrônicos o u o retalhista onde comprou o produto.

Declaração de Conformidade da EU

Assim, a Onyx Group Limited declara que o tipo de equipamento de rádio do 'smartwatch' ABYX-FIT-LIGHT-HD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.abyx-fit.com/certifications

Representante de Dados e Segurança da UE Twine SRL, Courbevoie 13, 1348 Louvain-La-Neuve, Bélgica www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com

Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK

Lote: Consulte a embalagem ou a parte de trás do relógio.



5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,



Todas as marcas ou nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

As imagens e especificações não são contratuais. 2 anos de garantia. Feito na RPC.



Escanea el código QR para descargar la última versión de este manual y ver los videos de presentación y asistencia.






Abyx Fit Light HD Manual del usuario

RESUMEN DEL PRODUCTO





CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL RELOJ

El reloj se enciende automáticamente cuando se está cargando, o se mantiene presionado el botón ON/OFF para encenderlo. También puedes seleccionar 'Apagar' desde los 'Ajustes' del reloj o mantener pulsado el botón ON/OFF para apagar el relojí.

CÓMO UTILIZAR LA PANTALLA TÁCTIL

Novega deslizando el dedo hacía abajo, arriba, izquierdo y derecha para desplazarte por las diferentes pantallas y menús. Puisa la pantalla para seleccionar funciones o entrar en los menús. Desliza el dedo hacía la derecha para anular la selección o volver al menú principal.

CÓMO CAMBIAR LA PULSERA







CARGA TU ABYX FIT LIGHT HD

Por fovor, utiliza únicomente el cargador suministrado con tu Abyx Fit Light HD para cargor tu relaj, Puedes utilizar cualquier puerto USB con alimentación para conectar el cargador. Se recomienda cargar el relaj al menos 30 minutos antes de conectario a tu simarciphone. Cuando el relaj se está cargando, la pantalla muestra un icono de bateria verde. No dejes que el relaj vargue sin supervisión. No utilice el relaj si está hinchado o se caliento. Si la batería se incendia, no intente apagarlo con agua, use arena en su lugar. Por favor, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones de seguridad en www.abvs-fit.com/safetv.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería: LiPo 3.8V 230mAh Pantalla: TFT 1,46* 360 x 360px

Tecnología bluetooth: 5.3 BLE

Tiempo en reposo: hasta 10 días

Bandas de frecuencia: 2402-2480MHz
Patencia máximo de radiofrecuencia: 114dBm

Resistencia al gaua: IP68

Dimensiones de la carcasa: 47.5 x 47.5 x 10.5mm

Peso: 36a

DESCARGA LA APP ABYX FIT TOUCH

Descarga la app ABYX FIT TOUCH en App store para dispositivos iOS y en Google Play Store para dispositivos Android.



Escanea el código QR para acceder a nuestra App



ABYX FIT TOUCH





Compatibilidad iOS 13 o superior Android 9 o superior



VINCULA TU ABYX FIT LIGHT HD

Por favor, carga tu reloj antes de vincularlo y asegúrate de que tienes la oplicación ABYX FIT TOUCH descargada. Solo puedes vincular el reloj usando la oplicación, NO a través de los ajustes bluetooth de tu teléfono.

- 1. Asegúrate de que el bluetooth de tu teléfono está encendido.
- 2. Abre la aplicación ABYX FIT TOUCH y ve a la pestaña "Mi reloj".
- 3. Selecciona "Añadir reloj".
- 4. Selecciona tu reloj de la lista y confirma.
- Tu reloj ya está vinculado a tu teléfono y todos los datos se sincronizarán.

Si tienes problemas para identificar tu reloj en la lista, ve al menú "Versión" de tu reloj (consulta el mapo de pontalla de la derecha). Puedes buscar la dirección MAC de tu reloj para avudarte a identificarla.

Si experimentas problemas al efectuar la vinculación, visita la página de soporte de Abyx en www.abyx-fit.com o consulta nuestros vídeos de soporte de Abyx en Youtube®

CÓMO DESVINCULAR

- 1. Abre la aplicación ABYX FIT TOUCH.
- 2. Ve a la pestaña "Mi reloj".
- 3. Selecciona "Desenlazar" en la parte inferior de la página y luego "Confirmar"
- 4. Ve a los ajustes de bluetooth de tu teléfono y olvida el dispositivo.
- Tu reloj ya está desvinculado.

CÓMO RECONECTAR TU ABYX FIT LIGHT HD

Para volver a conectar el reloj, asegúrate de olvidarlo primero en los ajustes de bluetooth del teléfono y, a continuación, sigue los pasos para vincularlo.

MAPA DE LA PANTALLA



GESTIONAR NOTIFICACIONES Y PERMISOS

Activar/desactivar las notificaciones de las aplicaciones

Puedes elegir las notificaciones que recibes en tu Abyx Fit Light HD. Sólo tienes que ir a la pestaña "Mi relaj" de tu app y seleccionar el menú "Notificaciones". También puedes silenciar totalmente las notificaciones activando el modo DND (No malestar) desde la misma pestaña.

Mostrar notificaciones en tu reloi

Para que tu reloj muestre el contenido de la notificación, debes ajustor el parámetro de notificaciones para que el contenido de las mismas se muestre en la pantalla de blaqueo y en la barra de estado de tu teléfono. Si el modo DND o el modo de ahorro de energía están activos, las notificaciones no se sincronizarán con el reloj.

Notificaciones iOS:

- 1. Abre los ajustes de tu teléfono y ve a la sección de notificaciones.
- 2. Selecciona la app de la que quieres recibir las notificaciones (Facebook, WhatsApp, etc.) en la lista de apps
- 3. Pulsa en "Notificaciones" desde los ajustes de la app seleccionada.
- En el menú "Mostrar vista previa" selecciona "Siempre".
- 5. Activa la "Actualización en segundo plano de la aplicación".

Permisos de iOS:

- 1. Selecciona la app ABYX FIT TOUCH en los ajustes de tu teléfono.
- 2. En la sección "Localización", selecciona "Mientras la app está en uso".
- Asegúrate de que la aplicación tiene los siguientes permisos: Bluetooth, Cámara, Actualización de aplicaciones en segundo plano y Datos móviles.

Ahorro de energía de iOS:

El modo de aĥorro de energía puede impedir que la aplicación funcione en segundo plano. No actives el modo de ahorro de energía mientras utilizas el reloj

Notificaciones de Android

- Abre los ajustes de tu teléfono y ve a la sección de notificaciones.
- Selecciona la app de la que quieres recibir las notificaciones (Facebook, WhatsApp, etc.) en la lista de apps (puede que tengas que pulsar en 'Ver todos').
 En la vista previa de notificaciones, aseaúrate de aue "Mostrar nombre y
- mensaje" está activado.
- Asegúrate también de que la aplicación ABYX FIT TOUCH tiene permiso para acceder a las notificaciones de tu smartphone.

Permisos de Android

- 1. Abre el menú "Apps" desde los ajustes de tu teléfono.
- Selecciona "ABYX FIT TOUCH" > Batería > Optimizar el uso de la batería.
 - 3. Asegúrate de que el uso de la batería de ABYX FIT TOUCH no está optimizado.
 4. Vuelve a la página anterior y selecciona "Permisos" y asegúrate de que la aplicación está autorizada para acceder a registros de llamadas, cómara, contactas localización teléfono. SMS, almacenamiento.
 - En el menú "Apps", selecciona Notificaciones > Notificaciones > activa Mostrar notificaciones y selecciona "Mostrar contenido" en la sección "Pantalla de bloqueo".

Modo de ahorro de energía de Android

- Abre el menú "Batería" desde los ajustes de tu teléfono.
- En la sección "Modo de energía", activa "Alto rendimiento" y desactiva "Ahorro de energía adaptativo".

Nota: Las instrucciones descritas anteriormente son válidas para teléfonas Samsung con Android 9. La organización y el nombre de los menús e configuración pueden varior en función de la marca de tu smortphone y de la versión de Android instituíada en él

Descarte v reciclaie

Por favor, tomo en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar odecudamente el reloj intelligente y los componentes que lo acompañan. No deseche el reloj inteligente con la basura doméstica común, la unidad del reloj inteligente se considera un desecho electrónico y debe descartarse en tu centro local de reclección de equipos electrónicos. Para obtener más información, comunícate con la autoridad local de gestión de residuos de equipos selectrónicos y con tu proveedor minorista.

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Onyx Group Limited declara que el equipo de radio tipo 'smartwatch' ABYX-FIT-LIGHT-HD cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet www.obyx-fit.com/certifications

Representante de seguridad y datos de la UE Twine SRL, Courbevoie 18, 1348 Louvain-La-Neuve, Bélgica www.abyx-fit.com/safety | Safety@abyx-fit.com Ref: ABYX-FIT-LIGHT-HD-BLK. Lote: Consuite el emboloje o la parte trasera del reloj.



ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai. Hona Kona



Todas las marcas o nombres de productos son o pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Las imágenes y especificaciones no son contractuales. 2 años de garantía. Fabricado en la RPC.