



ABYX FIT SILK

EN

FR




Abyx Fit Silk

User Manual

PRODUCT OVERVIEW

EN



HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the screen to turn it on. Swipe down to the "More" menu (⋮) and select "Power off" to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN


Navigate by swiping down, up, left, and right to cycle through the different screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus. Swipe right to disselect or return to the main menu.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND



CHARGE YOUR ABYX FIT SILK

Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Silk to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the display shows a green battery icon. Do not leave your watch charging unattended.



TECH SPECS

Battery: Li-ion 3.7V 150mAh

Screen: IPS 240x240 Color LCD

Technology bluetooth: 4.0 BLE

Standby time: up to 10 days

Bands of frequency: 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power: 1.24dBm

Water resistance: IP67

Dimensions casing: 42 x 35 x 10 mm

Weight: 59.2g



www.abyx-fit.com

DOWNLOAD THE ABYX FIT CONNECT APP

Download the ABYX FIT CONNECT app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.



Scan the QR code
to visit our website



ABYX FIT CONNECT



Compatibility
iOS 9.0 or more
Android 7 or more



PAIRING YOUR ABYX FIT SILK

Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT CONNECT application downloaded. You can only pair the watch using the app NOT through the bluetooth settings on your phone.

1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
2. Open the ABYX FIT CONNECT application and go to the "Watch" tab.
3. Select "Connect a watch".
4. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will be synced.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "About" menu on your watch in the "More" menu (see screen map on the right). You can check your watch MAC address to help you identify your watch.

If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on www.abyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR

1. Open the ABYX FIT CONNECT application.
2. Go to the "Watch" tab.
3. Select "Remove device" on the bottom of the page.
4. Go to the bluetooth settings on your phone and forget the device.

Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT YOUR ABYX FIT SILK

To reconnect the watch, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.

HOW TO CHANGE THE HOME SCREEN/WATCH FACE

On the watch, navigate to the "More" menu and select "Watch Faces". Swipe up to choose and then press on the screen you like. On the ABYX FIT CONNECT application, go to the "Watch faces" on the device tab and select the watch face you like. You can download more watch faces by selecting the "More dial" menu in the application. To customized the watch face, press Edit on the right of the Watch faces then select the pictures you like from your phone. You can also choose the color and adjust the position of the time as you like directly from the app.

SCREEN MAP EXPLANATION

On the right you can find a quick map of the screens of the watch and how to navigate through them. The Abyx Fit Silk is a full touchscreen watch. Swipe down, up, left, and right to navigate through the different screens and press the screen to activate functions or enter a submenu. Firmware updates may slightly change the organization of the screens or the name of the menus and functions. Visit www.obyx-fit.com for up-to-date information if needed.

SCREEN MAP



MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction

The Abyx Fit Silk displays the last five notifications received on your smartphone. Swipe right on the main screen to view and swipe up to display the next notification. Your smartphone must display notifications and their contents in the status bar even when locked for notifications to appear on your Abyx Fit Silk screen.



ABYX FIT CONNECT app permissions

The app must be active and the bluetooth connection between your smartphone and the watch must not be interrupted.

For the notifications to appear on the watch screen, the ABYX FIT CONNECT app must be authorized to run in the background and the notifications and their content must be displayed in the notification panel of your smartphone.



Please authorize the ABYX FIT CONNECT app to access the content below from your smartphone settings:

iOS: Access Notifications, Calls, bluetooth, Position (always active), Camera, Mobile data.

Android: Camera, Contacts, Call logs, Location, SMS, Storage, Phone, Mobile data.

STEP COUNTER AND SLEEP MODE



Step counter

The watch automatically records the number of steps taken during the day. The number of steps taken is displayed in the "Steps" menu of the watch and also in the "Home" tab of the app.

You can set a daily number of steps to be reached from the app ("Profile" tab > "Goals").



Sleep

The sleep function requires no action on your part. Wear the watch during the night so that it automatically estimates the number of hours of sleep.

The watch estimates your bedtime, the duration of your light sleep, the duration of your deep sleep and the quality of your sleep thanks to the watch heart rate sensors and its accelerometer.



To access your sleep data, open the "Home" tab in the app. You can also view your sleep history by selecting the date on the top of this same tab.

SPORT MODES



Introduction

Sport modes are only launched from the watch menu. They allow you to view and save your exercise duration and calories burned during your sports sessions. The different sports are: walk, run, cycling, climb, yoga, basketball, football, badminton, skipping, and swim.



Data display and synchronization

During your sports session, the watch screen will display your steps, distance, duration of the exercise and calories burned. Once the sport mode is finished, the step count, distance, and calories will display on the app.



ABYX FIT CONNECT app:

Additionally the app features a exercise mode allowing you to record the itinerary of your outdoor sport sessions. During the sport session, the watch will display the duration and distance of your exercise. You can end the session from your watch or the app. This function uses your smartphone GPS and works independently from the watch.

You can access this feature from the exercise tab of the app. In this tab you can choose the sport modes.

HEART MONITOR



Heart Rate (bpm)

Swipe up and press the screen to have the watch record your heart rate. Heart rate data are shown in the "Home" tab of the app.



Blood pressure (mmHg)

Swipe up and press the screen to have the watch estimate your blood pressure or press the Start measuring button of the blood pressure menu in the Home tab in the app. The number on the left corresponds to the systolic pressure, the average value of which is around 135mmHg. The number on the right corresponds to the diastolic pressure, the average value of which is around 85mmHg.



Oxygen level (SpO2)

Swipe up and press the screen to have the watch estimate your oxygen saturation rate or press the "Start measuring" button of the blood oxygen menu in the "Home" tab in the app. A value of 98% means that each red blood cell present in your blood is made up of 98% of oxygenated hemoglobin and 2% of non-oxygenated hemoglobin. Normal values are between 95 and 100%.

CAMERA, RESET, ABOUT



Camera

You can use your watch as a remote control to take photos on your smartphone. Open the ABYX FIT CONNECT app and click on "Camera" on the "Watch" tab. Then shake the watch or touch the screen to take a photo. The ABYX FIT CONNECT app must be authorized to access the camera from the smartphone settings.



Reset

You must reset the watch if you experience any problem with data pairing, disconnection, or data synchronization. It is recommended to reset the watch before pairing it with a new smartphone. Go to the "More" menu and select "Reset" from your watch.



MAC Address

The "About" menu displays the MAC address of your watch. Please always provide this information if you contact the Abyx Fit support as well as your firmware version. The MAC address is the unique network identifier for your watch. It is displayed in the list of bluetooth devices detected by your smartphone can help you identify your watch during pairing.

MUSIC, FIND MY WATCH / PHONE



Music

You can control the music played by your smartphone from your watch.

Note: The ABYX FIT CONNECT app must be open or running in the background.



Find my watch

You can locate your watch by pressing the "Find device" button on the "Watch" tab of the app. The watch will vibrate once you press. The find phone functions is only working when the app is active.



Find my phone

You can locate your phone by pressing the "Find my phone" in the "More" menu. The phone will make a sound. The find my phone function is only working when the app is active. Touch the watch screen to stop the sound alert.

Note: The ABYX FIT CONNECT app must be open or running in the background.

MANAGE NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Turn apps notifications ON/OFF

You can choose which notifications you receive on your Abyx Fit Silk. To manage this, navigate to the "Watch" tab of your app and select the "Notifications", "Call alerts" and "SMS" menu. You can also totally mute the notifications by turning the DND (Do not disturb) mode from the same tab.

Display notifications on your watch

In order for your watch to display the contents of the notification you must set your notifications parameter so that the content of the notifications show on the lock screen and the status bar on your phone. If the DND mode or the power saving mode is activated on your phone, notifications will not be sync to the watch.

Notifications iOS:

1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:

1. Select the app ABYX FIT CONNECT in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving:

The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications

1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps (you might need to click on "See all").
3. In the notification preview, make sure that "Show name and message" is activated.
4. Please also make sure that the app ABYX FIT CONNECT is allowed to access your smartphone notifications.

Android Permissions

1. Open the "Apps" menu from your phone settings.
2. Select "ABYX FIT CONNECT" > Battery > Optimize battery usage.
3. Make sure the ABYX FIT CONNECT battery usage is not optimized.
4. Go back to the previous page and select "Permissions" and make sure the app is authorized to access Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS, Storage.
5. From the "Apps" menu, select Notifications > Notifications > enable Show notifications and select "Show content" in the "Lock screen" section.

Android Power Saving mode

1. Open the "Battery" menu from your phone settings.
2. In the "Power mode" section, enable "High performance" and disable "Adaptive power saving".

Note: The instructions described above are valid for Samsung phones running Android 9. The organization and name of the settings menus may differ depending on the brand of your smartphone and the Android version installed.

Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type "smartwatch" ABYX-FIT-SILK is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/certifications

Imported by: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier, France.

Ref: ABYX-FIT-SILK-BLK / ABYX-FIT-SILK-RPD

Batch: 200116908



ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.

Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 1 an. Fabriqué en RPC.

De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.

Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.

Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.

Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.




Abyx Fit Silk

Manuel d'utilisation

VOTRE ABYX FIT SILK

FR



COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement l'écran pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Autres" de la montre (⋮) et sélectionnez "Éteindre".

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE


Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Faites glissez votre doigt vers la droite pour retourner dans le menu principal.

COMMENT CHANGER LE BRACELET



CHARGER VOTRE ABYX FIT CONNECT

Veillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB alimenté pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.



TECH SPECS

Batterie: Li-ion 3.7V 150mAh

Écran: IPS 240x240 Couleurs LCD

Technologie bluetooth: 4.0 BLE

Autonomie: jusqu'à 10 jours de veille

Bandes de fréquences: 2402-2480MHz

Puissance de radiofréquence max: 1.24dBm

Résistance à l'eau: IP67

Dimensions du boîtier: 42 x 35 x 10 mm

Poids: 59.2g



www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'APP ABYX FIT CONNECT

Téléchargez l'application ABYX FIT CONNECT sur l'app store pour les téléphones iOS et sur le Google Play Store pour les téléphones Android.



Scannez le code QR
pour visiter notre site



ABYX FIT CONNECT



Compatibilité
iOS 9.0 et plus
Android 7 et plus



CONNECTER VOTRE ABYX FIT SILK

Veillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT CONNECT. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis l'application ABYX FIT CONNECT. Ne JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

1. Assurez-vous que le bluetooth de votre smartphone est activé.
2. Ouvrez l'app ABYX FIT CONNECT et rendez-vous dans l'onglet "Montre".
3. Cliquez sur "Connecter une montre".
4. Sélectionnez votre montre dans la liste et confirmez.

Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone.

Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'adresse MAC de la montre en consultant le menu "Version" de la montre. Dans la montre faites glisser les menu jusqu'à "Autres" puis "Version" (cf. carte des écrans sur la droite). Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

1. Ouvrez l'application ABYX FIT CONNECT.
2. Allez dans l'onglet "Montre".
3. Cliquez sur "Déconnecter la montre".
4. Rendez-vous dans les réglages bluetooth de votre smartphone et sélectionnez "oublier cet appareil" à côté du nom de votre montre.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir ci-dessus) et ensuite suivez les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT SILK.

CHANGER L'IMAGE DU CADRAN

Dans la montre, naviguez vers le menu "Autres" et sélectionnez "Cadrans". Faites défiler les écrans puis sélectionnez le cadran de votre choix.

Dans l'application ABYX FIT CONNECT allez dans le menu "Cadrans" et sélectionnez le cadrans de votre choix. Vous pouvez télécharger plus de cadrans en cliquant sur "Plus".

Pour personnaliser votre cadran, cliquez sur "Editer" sur la droite du troisième cadran dans l'application et sélectionnez une image dans votre téléphone. Vous pouvez également personnaliser la couleur et la position de l'affichage de l'heure sur le cadran.

NAVIGUER DANS LES MENUS

Sur la droite vous trouverez une carte des menus de la montre et comment naviguer. La Abyx Fit Silk est une montre à écran tactile intégral. Glissez votre doigt sur l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour naviguer dans les différents menus et cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher des fonctions. Les mises à jour du Firmware peuvent entraîner de légères modifications de l'organisation des menus ou de leurs noms. Rendez-vous sur www.abyx-fit.com si nécessaire.

CARTE DES MENUS



MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction

Votre montre affiche les 5 dernières notifications reçues sur votre smartphone. Faites glisser à droite l'écran principal pour consulter vos notifications. Afin que les notifications puissent être lues sur la montre, votre smartphone doit afficher les notifications et leur contenu dans la barre de statut même lorsque l'écran est verrouillé.

Permissions de l'app ABYX FIT CONNECT

L'app doit être active et le bluetooth du téléphone doit être allumé. La connexion entre le téléphone et la montre ne doit pas être interrompue pour que les données s'affichent.

Pour que les notifications s'affichent, l'application ABYX FIT CONNECT doit être autorisée à fonctionner en arrière-plan et les notifications ainsi que leur contenu doivent s'afficher sur l'écran de verrouillage de votre téléphone.

Veillez autoriser l'app ABYX FIT CONNECT à accéder aux contenus suivants dans les réglages de votre smartphone:

iOS: Notifications, Appels, bluetooth, Position (Toujours actif), Appareil photo, Données mobiles.

Android: Appareil photo, Contacts, Appels, Position, SMS, Stockage, Téléphone, Données mobiles.

PODOMÈTRE ET MONITEUR DE SOMMEIL



Podomètre

La montre compte automatiquement vos pas. Le nombre de pas est affiché dans le menu "Pas" de la montre et dans l'onglet "Accueil" de l'application.

Vous pouvez choisir un objectif quotidien de pas à atteindre depuis la section "Objectifs" de l'application.



Sommeil

La fonction sommeil ne requiert aucune action de votre part. Portez simplement la montre durant la nuit afin que celle-ci estime automatiquement la qualité de votre sommeil.

La montre estime l'heure de coucher, la durée de votre sommeil léger / profond et la qualité générale de votre sommeil sur base des données reçues par son accéléromètre et son capteur cardiaque.



Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans l'onglet "Accueil" de l'application ainsi que l'historique des données de sommeil.

MODES SPORTS



Introduction

Les modes sports sont lancés depuis la montre. Ils vous permettent d'estimer la durée de votre session de sport et les calories dépensées pour 10 activités sportives: marche, jogging, vélo, escalade, yoga, basketball, football, badminton, corde à sauter et natation.



Affichage des données et synchronisation

Durant la session de sport, votre montre affiche la durée de l'exercice, les calories dépensées, la distance parcourue, le nombre de pas ainsi que votre rythme cardiaque. Ces données sont également consultables depuis l'application une fois le mode sport terminé.



Application ABYX FIT CONNECT:

En outre, l'app vous permet d'utiliser sans la montre 15 modes sports. Pour ceux-ci, l'app affiche le tracé de vos excursions sur base du GPS de votre smartphone. Vous pouvez accéder à ces modes dans l'onglet "Sports" de votre application ABYX FIT CONNECT. Sur cette page les paramètres vous permettent de forcer l'écran du téléphone à rester allumé durant toute la durée de la session ou de contrôler le téléphone par commande vocale.

MONITEUR CARDIAQUE



Rythme cardiaque (bpm)

Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'au menu BPM et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. Les données cardiaques sont accessibles depuis la section "Fréquence cardiaque" de l'app.



Pression artérielle (mmHg)

Faites défiler les menus de la montre jusqu'au menu "Pression artérielle" et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. En haut de l'écran s'affichent les données estimées de votre tension. Le chiffre de gauche est la tension systolique. Le chiffre de droite correspond à la tension diastolique. Gardez en tête qu'il s'agit de données estimées et qu'elles ne constituent en aucun cas une mesure médicale.



Taux d'oxygène (SpO2)

Faites défiler les menus de la montre jusqu'au menu "Oxygène" et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. Une mesure de 98% signifie que votre sang se compose de 98% d'hémoglobine oxygénée et de 2% d'hémoglobine non-oxygénée. Cette mesure devrait se situer entre 95 et 100%. Les données SpO2 sont également disponibles depuis l'onglet "Accueil".

MODE PHOTO, RÉINITIALISATION, VERSION



Déclencheur photo

Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo de votre smartphone à distance. Ouvrez le troisième onglet de l'app ABYX FIT CONNECT et sélectionnez "Appareil photo", appuyez sur l'écran ou secouez la montre pour prendre la photo. L'app ABYX FIT CONNECT doit préalablement être autorisée à accéder à l'appareil photo de votre smartphone.



Réinitialisation

Vous devez réinitialiser la montre si vous rencontrez des problèmes de synchronisation des données, d'appairage ou de déconnexion. Il est recommandé de réinitialiser la montre avant de la jumeler avec un nouveau téléphone. Pour ce faire, naviguez dans le menu "Autres", puis appuyez sur "Réinitialiser".



Version

Affiche le nom bluetooth, le numéro de la version logicielle et l'adresse MAC. L'adresse MAC est l'identifiant unique de connexion qui permet à votre smartphone et à la montre de se reconnaître.

MUSIQUE, TROUVER MA MONTRE / SMARTPHONE



Musique

Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre smartphone depuis votre montre. Le contrôle de la musique est compatible avec certaines applications de musique.

Note: L'application ABYX FIT CONNECT doit être ouverte ou fonctionner en arrière-plan.



Trouver ma montre

Vous pouvez faire vibrer votre montre afin de la retrouver en vous rendant dans le troisième onglet de votre app et en sélectionnant "Trouver ma montre" en bas de la page.

Trouver mon smartphone

Vous pouvez également utiliser la montre pour faire sonner votre téléphone afin de le retrouver si l'app ABYX FIT CONNECT est active sur celui-ci. Faites défiler les menus de la montre jusqu'à "Autres" puis "Trouver mon smartphone" et appuyez sur l'écran pour faire sonner le téléphone. Une fois le téléphone trouvé, touchez l'écran de la montre pour arrêter la sonnerie.



Note: L'application ABYX FIT CONNECT doit être ouverte ou fonctionner en arrière-plan .

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications

Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez ouvrir l'onglet "Montre" dans l'app ABYX FIT CONNECT et choisissez le menu "Notifications", "Appels" et "SMS". Vous pouvez aussi totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger".

Afficher correctement les notifications sur la montre

Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:

1. Ouvrez les Réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger, Instagram...).
3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:

1. Ouvrez les réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT CONNECT" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:

Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT CONNECT de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie.

Notifications Android:

1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appels".
6. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous-assurer que l'application ABYX FIT CONNECT est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:

1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT CONNECT > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT CONNECT.
3. Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT CONNECT et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière-plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à: Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android

1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les téléphones Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installée sur celui-ci.

Recyclage

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité

Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type 'montre intelligente' ABYX-FIT-SILK est conforme à la Directive 2014/53/EU, . Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

www.abyx-fit.com/certifications

Importé par: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier, France.

Ref: ABYX-FIT-SILK-BLK / ABYX-FIT-SILK-RPD

Batch: 200116908



ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.

Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 1 an. Fabriqué en RPC.

De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.

Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.

Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.

Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.