Abyx fit Air
User Manual

PRODUCT OVERVIEW

HOW TO TURN ON / OFF

Press and hold the On / Off button on the side of the watch to turn the watch On or OFF. When you turn it OFF it is advised to set the notice select 'Settings', then 'Power off'. The watch also turns ON when it is charging.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND

CHARGE YOUR ABYX FIT AIR

Place one only the charger supplied with your Abyx Fit Air to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge your watch using the charger supplied with your smartphone. When the watch is charging, the display shows a green icon and a progress bar indicating the charge level. Do not leave your watch charging unattended.

TECH SPECS

Battery: Polymer Li-ion 3.8V 180mAh 0.68Wh
Sensor: 6-Axis IMU, Heart Rate
Technology: Bluetooth 5.0 BLE
Standby Time: up to 10 days
Charging Time: approx. 2 hours
Frequency band: 2405-2480MHz
Maximum radio-frequency power: 14dBm
Operating temperature: 0-40°C
Dimensions: 43.5 x 18mm
Weight: 40g

www.abyx-fit.com

DOWNLOAD THE ABYX FIT AIR APP

Download the ABYX FIT AIR app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.

Scan the QR code to visit our website and download the app

ABYX FIT AIR

App Store
Google play

Compatibility iOS 10 or more Android 7.x or more

QUICK START GUIDE

Open the App and set up your profile

The App will prompt you to scan the QR code from the watch

On your watch screen swipe left and select "Pairing"

Scan the QR code on your phone. Your watch is now paired with your phone

If you cannot scan the QR code, press on "Manual Pairing" and enter the code

If you have issues identifying your watch in the device list you can find the Mac address of your watch directly in the "About" section. If you experience difficulties with the App or watch, please check our FAQ section online or check our Abyx support videos on YouTube® and search for "Abyx Fit".

NAVIGATING IN THE MENU

Navigate by swiping up, down, left and right. Tap on individual menu items to choose the desired function. Press the On / OFF button to return to the Home screen. You can use the Abyx App to navigate faster to certain functions.

Check out the menu plan on this page as well as the next two.

SPORT MODES

Navigate to the sport menu and tap on the watch screen to enter sport mode. Swipe to the right for sport modes. You can select one of the sport modes. Tap on the sport mode you want to start. Swipe to the left to pause the sport mode. Swipe to the right to resume the sport mode. Swipe to the left to stop the sport mode. Swipe to the right to save the sport mode to the watch menu. The watch will display your sport mode and your statistics in real time.

Goals

Set a goal regarding an exercise you can set your goal distance, time or calories.
Once you have reached your set goals the watch will vibrate (long vibration) and you will receive a notification in the ABYX FIT AIR application.

App

If you wear the watch while you sleep, it automatically records the number of hours you slept, the quality of your sleep (deep sleep, light). You can also check your sleep history from the app.

SMART WATCH FEATURES

Notifications

Your watch displays notifications received on your phone. You can select which apps send you notifications (Facebook, Whats App, Messenger, etc.) in the ABYX FIT AIR app. Go to "Settings" to access your notifications then your smartphone settings and from the apps section select your preferred apps.

Alarm

You can create alarms from the watch but you can also sync your alarms from the app. Once you have created your alarm, you can edit it from the app.

Note: If you create / delete / edit alarms from the watch it will NOT be displayed in the app.

Pairing

Select the "Pairing" icon in the watch menu to view the QR code.
Scan the ABYX FIT AIR code from the 'Add new device' section of the app to pair the watch with your phone.

SMART WATCH FEATURES

Music

You can control the music played by your phone from your watch.

Note: The ABYX FIT AIR app must be open or running in the background.

Find your Phone

You can ring your smartphone from your watch even if your phone is set to silent and your watch from the ABYX FIT AIR app to locate it.

Note: The ABYX FIT AIR app must be open or running in the background.

Compass

Use your watch's compass to find your way.

SMART WATCH FEATURES

Shutdown

Switch off the bottom of the screen to start / pause / stop your stop watch. Swipe to the right to exit the stopwatch to zero. Swipe twice to return to the watch face.
Note: The stopwatch can NOT be used in the background.

Shutter Camera

You can use your watch as a remote control for your camera. Tap on the shutter on your smartphone. Touch the picture when the watch screen to take a picture when the app is open.

Additional features (set up via the APP)

Inactivity reminder: The device will vibrate to remind you to move if you have been inactive for a minimum of 30 days exactly 1 hour.

Lift to wake: Turn your display gold of steps in the app. "Profile" of the app.

PAIRING YOUR ABYX FIT AIR

Make sure that your watch is fully charged and that you have downloaded the ABYX FIT AIR app on your smartphone. Follow the instructions:
1) Open the ABYX FIT AIR app and open the menu.
2) Open the ABYX FIT AIR app and open the menu.
3) Choose 'Add a new device'.
4) Tap on 'Pairing' on the watch and tap 'Pairing'.
5) Scan the QR code on your watch. (Note: If you can also press "Manual Pairing" and then choose your watch from the list.)
6) Your smartphone and the watch will connect automatically. Enjoy!

HOW TO UNPAIR THE ABYX FIT AIR

1) Open the App.
2) Go to the bottom of the screen to start / pause / stop your stop watch.
3) Swipe to the right to exit the stopwatch to zero. Swipe twice to return to the watch face.
4) Go to "Settings".
5) Scroll down to the bottom of the screen and tap "Unpair".
6) Go to the Bluetooth settings of your phone and forget / delete the device.

HOW TO RECONNECT THE ABYX FIT AIR

1) Open the App. Your watch will automatically connect if it is paired to your phone. If not, please follow the steps in "Pairing your ABYX FIT AIR" section.

On Android devices, you may need to keep the app running in background which will lead to a connection lost between the watch and your smartphone. Please check regularly that the app is working in "background".

HOW TO CHANGE THE 'HOME' SCREEN

You can change the watchface by pressing and holding the watch screen for 2 seconds. Swipe to choose from the settings in the "Wallpaper" section on the watch.

TROUBLESHOOTING

1. Pairing: Please keep trying pairing your watch using the QR Code or "Manual Pairing", please make sure the App is running in the "Settings" on your smartphone and that your watch is fully charged. Please also check the App and watch for any pairing pop-ups.
2. Notifications: In order for the watch to display notifications, please give the App permission in the "Settings" of your smartphone. Also, please make sure that "Do Not Disturb" is switched off.
3. App running in background: Please make sure the app is allowed to run in background in your phone. Please check regularly that the app is running in background.

Disposal and Recycling

Electronic waste means that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste. Instead, the Smart Watch and accessories should be taken to a local electronic waste recycling or collection facility. For more information, please contact your local government or waste disposal organisation authority or the retailer where you bought the product.

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Group Lemuria Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/downloads

Reference ABYX FIT AIR BLK / ABYX FIT AIR BLU / ABYX FIT AIR RPO
Batch: 190820A

ABYX ™
5/F Hang Shun 175, 148 Queens Road East,
Wanchai, Hong Kong

All trademarks, service marks and trade names are the property of their respective owners. Pictures and specifications are not binding. Subject to technical changes and modifications. Errors and omissions excepted. Copyright © 2019 Group Lemuria Limited. Distributed by Group Lemuria Limited, Unit 1, 2 Kingsway, London, WC2B 6AN, United Kingdom. Importer in the EU: Fitus sro Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the UK: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Switzerland: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Australia: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Hong Kong: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic.

Abyx fit Air
Manuel d'utilisation

APERÇU DU PRODUIT

COMMENT ALLUMER / ÉTEINDRE LA MONTRE

Maintenant appuyez sur le bouton ON/OFF. Vous ne pouvez pas mettre votre montre en mode silencieux. Vous pouvez également faire défiler les menus et sélectionner "Réglages", puis "Éteindre". La montre s'éteint lorsque vous la mettez en mode silencieux.

COMMENT CHANGER LE BRACELET

CHARGE VOTRE ABYX FIT AIR

Placez une seule fois le chargeur fourni avec votre Abyx Fit Air pour charger votre montre. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger la montre avec le chargeur fourni avec votre smartphone. Lorsque la montre est en charge, l'écran affiche une icône et une barre de progression verte indiquant le niveau de charge. Ne laissez pas votre montre charger sans surveillance.

SPÉCIFICATIONS

Batterie: Polymer Li-ion 3.8V 180mAh 0.68Wh
Capteur: 6-Axis IMU, Heart Rate
Technologie: Bluetooth 5.0 BLE
Temps de veille: jusqu'à 10 jours
Temps de charge: environ 2 heures
Bandes de fréquence: 2405-2480MHz
Puissance de radiofréquence maximale: +14dBm
Température: 0-40°C
Dimensions: 43.5 x 18mm
Poids: 40g

www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'ABYX FIT AIR APP

Téléchargez l'application "ABYX FIT AIR" depuis l'App Store pour les téléphones iOS et depuis le Google Play Store pour les téléphones Android.

Scannez le code QR pour obtenir ce lien sur votre appareil

ABYX FIT AIR

App Store
Google play

Compatibilité iOS 10 ou plus Android 6.x ou plus

DÉMARRAGE RAPIDE

Ouvrez l'App et créez votre profil

Allez dans "Appareil" puis "Scanner un nouvel appareil"

Dans le menu de la montre, allez dans "Appariage" puis sélectionnez "Appariage"

Scannez le code QR du nouvel appareil

Appariage réussi: vos données d'activités seront synchronisées

Si vous n'êtes pas certain d'identifier votre montre dans la liste, allez dans Réglages > À Propos depuis la montre afin d'obtenir l'adresse MAC. Si vous rencontrez des difficultés avec l'application ou votre montre, veuillez consulter notre FAQ en ligne ou consultez nos vidéos YouTube® en cherchant "Abyx Fit".

COMMENT NAVIGUER DANS LES MENUS

Vous naviguez dans les menus vous pouvez balayer (tirer) vers la droite/haut/gauche/bas. Tapez sur l'écran pour sélectionner un menu. Si vous ne souhaitez pas utiliser une fonction. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser l'application pour accélérer un fonctionnement.

Consultez le plan des menus sur cette page ainsi que les deux suivantes.

L'écran principal se trouve au milieu de la page suivante.

MODE SPORT

Introduction
Le mode sport vous permet d'enregistrer vos différentes activités sportives. Vous pouvez choisir dans plusieurs activités sportives, mesurer vos activités physiques. Les différents modes sportifs vous aident à mesurer vos activités physiques. Vous pouvez ainsi suivre vos mois, l'écran affiches votre progression et les statistiques en temps réel.

Objectifs
Vous pouvez en mode sport sélectionné vous pouvez définir un objectif à atteindre (distance, temps ou calories).
Lorsque vous atteignez votre objectif, le mode sport clignote (vibration) et vous recevrez un notification dans l'App ABYX FIT AIR.

App
Vous pouvez partager les données sur votre activité sportive dans l'application. Vous pouvez le montrer à votre entourage. Vous pouvez définir les statistiques de votre activité.

FONCTIONS

Notifications
Votre montre affiche les notifications reçues sur votre téléphone. Vous pouvez sélectionner quelles applications vous envoient des notifications (Facebook, Whats App, Messenger, etc.) dans l'App ABYX FIT AIR. Allez dans "Réglages" pour accéder à vos notifications puis sélectionnez votre smartphone réglages and from the apps section sélectionnez vos applications préférées.

Alarme
Vous pouvez créer des alarmes sur la montre mais vous pouvez aussi synchroniser vos alarmes depuis l'App. Vous montre vibrera à l'heure choisie.

Note: Si vous créez / éditez/ une alarme depuis la montre elle ne sera pas affichée dans l'App.

Appariage
Sélectionnez "Appariage" dans le menu de la montre pour afficher le code QR.
Vous pouvez scanner ce code QR depuis la section "Ajouter un nouvel appareil" de l'App pour appariage la montre à votre smartphone.
Si vous rencontrez des problèmes essayez

FONCTIONS

Musique
Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre téléphone à partir de votre montre.
Note: L'application ABYX FIT AIR doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

Localiser
Vous pouvez faire sonner votre smartphone même si votre montre affiche de la boussole. Vous pouvez également faire sonner votre smartphone depuis l'App ABYX FIT AIR pour la localiser.
Note: L'application ABYX FIT AIR doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

Caméra
Vous pouvez utiliser votre montre comme une télécommande pour déclencher la prise de photo sur votre smartphone. Touchez l'écran de votre montre pour prendre une photo. Vous pouvez ajuster le délai de l'App est ouverte.

Fonctions supplémentaires
Hydratation: La montre vibre pour vous rappeler de boire.
Mode photo/vidéo: Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo du smartphone ou de mode vidéo. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo.
Appareil numérique: Vous pouvez définir un objectif de nombre de pas à atteindre. Vibration pour alerter votre profil dans l'app.

FONCTIONS

Chronomètre
Touchez sur le bouton de l'écran pour lancer/arrêter votre chronomètre. Glissez vers la droite pour réinitialiser le chronomètre à zéro. Balayez deux fois pour retourner au cadran de la montre.
Note: Le chronomètre ne peut pas être utilisé en arrière plan.

Caméra
Vous pouvez utiliser votre montre comme une télécommande pour déclencher la prise de photo sur votre smartphone. Touchez l'écran de votre montre pour prendre une photo. Vous pouvez ajuster le délai de l'App est ouverte.

Fonctions supplémentaires
Hydratation: La montre vibre pour vous rappeler de boire.
Mode photo/vidéo: Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo du smartphone ou de mode vidéo. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo.
Appareil numérique: Vous pouvez définir un objectif de nombre de pas à atteindre. Vibration pour alerter votre profil dans l'app.

FONCTIONS

Réglages
Touchez sur le bouton de l'écran pour lancer/arrêter votre chronomètre. Glissez vers la droite pour réinitialiser le chronomètre à zéro. Balayez deux fois pour retourner au cadran de la montre.
Note: Le chronomètre ne peut pas être utilisé en arrière plan.

Caméra
Vous pouvez utiliser votre montre comme une télécommande pour déclencher la prise de photo sur votre smartphone. Touchez l'écran de votre montre pour prendre une photo. Vous pouvez ajuster le délai de l'App est ouverte.

Fonctions supplémentaires
Hydratation: La montre vibre pour vous rappeler de boire.
Mode photo/vidéo: Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo du smartphone ou de mode vidéo. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo.
Appareil numérique: Vous pouvez définir un objectif de nombre de pas à atteindre. Vibration pour alerter votre profil dans l'app.

COMMENT CHANGER LE CADRAN

Vous pouvez changer le cadran de votre montre en maintenant l'écran de votre montre pendant 2 secondes puis choisir les réglages dans le section "Fond d'écran".

PROBLÈMES RÉCURRENTS

1. Appariage: Si vous rencontrez des difficultés pour appairer votre montre à votre smartphone, essayez de l'appairer en "Appariage manuel". Veuillez réinitialiser votre montre depuis Réglages > Réinitialisation usine. Veuillez vous assurer que votre montre est chargée et que l'App est ouverte.
2. Notifications: Afin que la montre puisse afficher vos notifications, veuillez donner la permission à votre smartphone. Veuillez vous assurer que votre smartphone n'est pas en mode "Ne pas déranger".
3. Fonctionnement en arrière-plan: Veuillez vous assurer que votre app est autorisée à fonctionner en arrière plan sinon la connexion entre votre smartphone et la montre sera perdue à chaque fois que l'app

RÉCYCLAGE

Recyclage
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être traités comme déchets. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les équipements électriques et électroniques usagés doivent être séparés des déchets ordinaires afin de minimiser leur impact sur l'environnement.
Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour connaître les modalités de collecte et de recyclage.

Déclaration UE de Conformité Simplifiée
Par la présente, Group Lemuria Limited, déclare que le produit montre intelligente de type Abyx fit Air est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.abyx-fit.com/downloads

Référence ABYX FIT AIR BLK / ABYX FIT AIR BLU / ABYX FIT AIR RPO
Batch: 190820A

ABYX ™
5/F Hang Shun 175, 148 Queens Road East,
Wanchai, Hong Kong

All trademarks, service marks and trade names are the property of their respective owners. Pictures and specifications are not binding. Subject to technical changes and modifications. Errors and omissions excepted. Copyright © 2019 Group Lemuria Limited. Distributed by Group Lemuria Limited, Unit 1, 2 Kingsway, London, WC2B 6AN, United Kingdom. Importer in the EU: Fitus sro Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the UK: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Switzerland: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Australia: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Hong Kong: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic.

Abyx fit Air
Gebruiksaanwijzing

PRODUCTOVERZICHT

AAN / UIT TE ZETTEN

Houd de AAN / UIT knop aan de zijkant van het horloge ingedrukt om het horloge aan te zetten. Wanneer u het horloge uitschakelt, is het aanbevolen om de menus te bladeren naar Instellingen en vervolgens de Uitschakelen te selecteren. Het horloge wordt ook ingeschakeld wanneer het wordt opgeladen.

DE POLSBAND VERWISSELEN

DE ABYX FIT AIR OPLADEN

Gebruik alleen de oplader die bij je Abyx Fit Air is geleverd om je horloge op te laden. Je kunt elke USB-poort gebruiken om je oplader op te laden. Het wordt aanbevolen om het horloge van minstens 30 minuten op te laden voordat je het voor de eerste keer gebruikt. Wanneer je het horloge aan het opladen, toont het display een groen pictogram en een voortgangsbalk die het oplaadniveau aangeeft. Laat je horloge niet ontbeheerd achter.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterij: Polymeer Li-ion 3.8 V 180 mAh 0.68 Wh
Beeldscherm: AMOLED 1.3" volledig touchscreen
Sensor: 6-assige IMU, hartslag
Standby-tijd: tot 10 dagen
Connectivity: magnetische oplader
Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
Maximale radiofrequentiebereik: 2405-2480 MHz
Waterbestendigheid: IP68
Afmetingen: 43.5 x 18 mm
Gewicht: 40 gram

www.abyx-fit.com

DOWNLOAD DE ABYX FIT AIR APP

Download de Abyx Fit Air app via de App Store voor iOS-telefoons en via de Google Play Store voor Android-telefoons.

Scan de QR-code om naar de website te gaan of de app te downloaden

ABYX FIT AIR

App Store
Google play

Compatibel met iOS 10 of meer Android 7.x of meer

SNELSTARTGIDS

Open de app en stel je profiel in.

De App zoekt je op om de QR-code voor je horloge te scannen

Ga op je horlogescherm naar instellen en selecteer "Koppelen"

Scan de QR-code met je telefoon. Je horloge is nu verbonden met je app

Als je de QR-code niet kunt scannen, druk op je "Handmatige koppeling" en selecteer je je horloge in de lijst

Als je problemen ondervindt bij het identificeren van je horloge in de apparaatlijst, kun je het MAC-adres van je horloge rechtstreeks vinden onder "Over". Als u moeilijkheden ondervindt met de App of uw horloge, raadpleeg onze Abyx Support-sectie op www.abyx-fit.com of bekijk je onze ondersteuningsvideo's op YouTube® en zoek je naar "Abyx Fit".

NAVIGEREN IN HET MENU

Navigeer door uitklappen, omhoog, naar links en naar rechts te veegen. Tik op individuele menu's om de gewenste functie te selecteren. Druk op de AAN / UIT knop om terug te keren naar het Startscherm. Je kunt het Snelmenu gebruiken om sneller naar bepaalde functies te navigeren.

Bekijk het menuschema op deze en de volgende twee pagina's.

SPORTMODI

Introductie
Gebruiken de sportmodi om je trainingsactiviteiten te registreren. Kiezen uit verschillende sportmodi. De sportmodi helpen u verschillende sporten en oefeningen zoals bijvoorbeeld hardlopen, fietsen, zwemmen, yoga training, hardlopen, fitnessoefeningen en staatsiesen in realtime weer.

Doelen
Nu het selecteren van een oefening kun je een doel instellen voor je oefening (afstand, tijd of calorieën). Wanneer u uw doel bereikt, de watch slaat de oefening en worden de gegevens automatisch naar de ABYX FIT AIR app.

App
Deze App heeft groepe trainingsgegevens. Kunnen de QR-code te kiezen en kunnen het tweede faktisch? te gaan. Onze op een Abyx Support-sectie op www.abyx-fit.com of bekijk onze ondersteuningsvideo's op YouTube® en zoek je naar "Abyx Fit".

SMARTWATCH FUNCTIES

Meldingen
Je horloge geeft meldingen van je telefoon weer. Je kunt kiezen welke apps je meldingen (Facebook, Whats App, Messenger, etc.) op je smartphone ontvangt. Ga naar de "Instellingen" van de ABYX FIT AIR app om je meldingen te beheren en selecteer vervolgens de apps in de sectie "Apps" van je smartphone-instellingen. Selecteer de apps waarvan je meldingen wilt ontvangen.

Alarm
Je kunt alarmen instellen vanuit je horloge maar je kunt ze ook synchroniseren vanuit de app. Zodra je ze hebt gemaakt, kun je ze bewerken vanuit de app.
Opmerking: als je een alarm op het horloge maakt / verwijdert / wijzigt, wordt dit NIET in de app weergegeven.

Koppelen
Selecteer "Koppelen" in het menu van je horloge om de QR-code te bekijken.
Je kunt deze QR-code scanen in het gedeelte "Een nieuw apparaat toevoegen" van de App om je horloge te koppelen aan je smartphone.
Als u moeilijkheden ondervindt bij het koppelen, probeer dan "Handmatige koppeling" te gebruiken.

SMARTWATCH FUNCTIES

Muziek
Je kunt de muziek bedienen die door je smartphone wordt afgespeeld vanuit je horloge.
Opmerking de ABYX FIT AIR-app moet op de achtergrond zijn gepaard of actief zijn.

Vind je telefoon
Je kunt je smartphone vanuit je horloge laten rinkelen, zelfs als je telefoon is ingesteld op stilte en je horloge van de ABYX FIT AIR app om je telefoon te vinden.
Opmerking de ABYX FIT AIR-app moet op de achtergrond zijn gepaard of actief zijn.

Kompas
Gebruik je horloge om je te oriënteren.

SMARTWATCH FUNCTIES

Stopwatch
Je vindt de stopwatch onder de Sport-modus. Je kunt de stopwatch pauzeren / stoppen / opslaan door de stopwatch aan te raken. Veeg naar links om terug te keren naar het Hoofdmenu. Je kunt de stopwatch niet gebruiken in de achtergrond wanneer gepaard.

Camera-ontspanner
Je kunt je horloge als afstandsbediening gebruiken voor de camera van je smartphone. Je kunt je smartphone op afstand een foto laten maken door het scherm van je horloge aan te raken. Je kunt ook je foto's maken wanneer de app is geopend.

Extra functies
Hydratatie: het apparaat trilt om je eraan te herinneren om te drinken.
Foto/video-modus: Je kunt je horloge gebruiken om je telefoon te bedienen om foto's te maken of video's te maken. Ga naar de "Camera" van je smartphone en hermaak dan de stappen in het gedeelte "Je ABYX FIT AIR-app".

Op Android-apparaten kan het systeem ervoor zorgen dat de app op de achtergrond wordt uitgeschakeld, waardoor de verbinding tussen uw smartphone en uw horloge verloren gaat. Controleer regelmatig of de app op de achtergrond werkt.

SMARTWATCH FUNCTIES

Stopwatch
Je vindt de stopwatch onder de Sport-modus. Je kunt de stopwatch pauzeren / stoppen / opslaan door de stopwatch aan te raken. Veeg naar links om terug te keren naar het Hoofdmenu. Je kunt de stopwatch niet gebruiken in de achtergrond wanneer gepaard.

Camera-ontspanner
Je kunt je horloge als afstandsbediening gebruiken voor de camera van je smartphone. Je kunt je smartphone op afstand een foto laten maken door het scherm van je horloge aan te raken. Je kunt ook je foto's maken wanneer de app is geopend.

Extra functies
Hydratatie: het apparaat trilt om je eraan te herinneren om te drinken.
Foto/video-modus: Je kunt je horloge gebruiken om je telefoon te bedienen om foto's te maken of video's te maken. Ga naar de "Camera" van je smartphone en hermaak dan de stappen in het gedeelte "Je ABYX FIT AIR-app".

Op Android-apparaten kan het systeem ervoor zorgen dat de app op de achtergrond wordt uitgeschakeld, waardoor de verbinding tussen uw smartphone en uw horloge verloren gaat. Controleer regelmatig of de app op de achtergrond werkt.

JE ABYX FIT AIR KOPPELEN

Zorg ervoor dat het horloge volledig is opgeladen en dat je de ABYX FIT AIR app op je smartphone hebt gedownload. Volg de instructies:
1) Open de ABYX FIT AIR app en ga naar het menu.
2) Kies 'Nieuw apparaat toevoegen'.
3) Tap op 'Koppelen' op het horloge.
4) Scan de QR-code op je horloge. (Opmerking: u kunt ook "Handmatige koppeling" kiezen en vervolgens je horloge uit de lijst kiezen.)
5) Je smartphone en je horloge zullen automatisch verbinden. Geniet ervan!

HOE JE ABYX FIT AIR ONTKOPPELEN

1) Open de ABYX FIT AIR app.
2) Ga naar de "Instellingen" en selecteer "Apparaat".
3) Ga naar de Bluetooth-instellingen van je telefoon en vergeet / verwijder het apparaat.

HOE JE ABYX FIT AIR OPNIEUW KOPPELEN

1) Je horloge zal automatisch verbinden met je app als je eerder gekoppeld bent. Als dat niet het geval is, volg de stappen in "Je ABYX FIT AIR koppelen".
2) Meldingen: om het horloge meldingen te laten weergeven, geef je smartphone de app toestemming om meldingen te tonen. Zorg ook dat "Niet storen" uitgeschakeld is.
3) Op Android-apparaten kan het systeem ervoor zorgen dat de app op de achtergrond wordt uitgeschakeld, waardoor de verbinding tussen je smartphone en je horloge verloren gaat. Controleer regelmatig of de app op de achtergrond werkt.

HET STARTSCHERM VERANDEREN

Je kunt de wijzerplaat veranderen door het horlogescherm ingedrukt te houden. Ga naar de "Instellingen" of selecteer de instellingen van de sectie "Achtergrond" op het horloge.

PROBLEEMOPLOSSERS

1. Koppelen: als je problemen ondervindt bij het koppelen van je horloge met je smartphone, probeer dan "Handmatig koppelen" en kies je horloge uit de lijst. Ga naar "Instellingen" > "Apparaat" > "Ontkoppelen" om je horloge te "Ontkoppelen" en je horloge te "Verwijderen" van je smartphone. Ga naar "Instellingen" > "Algemeen" > "Reset" om je horloge te resetten. Zorg ook dat je de app geopend hebt en dat je voldoende batterij hebt.
2. Meldingen: om het horloge meldingen te laten weergeven, geef je smartphone de app toestemming om meldingen te tonen. Zorg ook dat "Niet storen" uitgeschakeld is.
3. Op Android-apparaten kan het systeem ervoor zorgen dat de app op de achtergrond wordt uitgeschakeld, waardoor de verbinding tussen je smartphone en je horloge verloren gaat. Controleer regelmatig of de app op de achtergrond werkt.

All trademarks, service marks and trade names are the property of their respective owners. Pictures and specifications are not binding. Subject to technical changes and modifications. Errors and omissions excepted. Copyright © 2019 Group Lemuria Limited. Distributed by Group Lemuria Limited, Unit 1, 2 Kingsway, London, WC2B 6AN, United Kingdom. Importer in the EU: Fitus sro Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the UK: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Switzerland: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Australia: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Czech Republic. Importer in the Hong Kong: Fitus s.r.o Jablonec Nad nad Jizerou, Nerudova 4, Cz