67mm

67mm

Abyx Fit Pro 2
Manuel d'utilisation

VOTRE ABYX FIT PRO
FR



COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE
La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Autres" de la montre et sélectionnez "Eteindre", ou appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE
Naviguez dans les menus en appuyant sur la zone tactile de l'écran. Pressez longuement sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour retourner en arrière ou revenir au menu principal.

CHARGER VOTRE ABYX FIT PRO
Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB alimenté pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne laisser jamais votre montre charger sans surveillance.

TECH SPECS
Batterie: Li-ion 3.7V 90mAh
Écran: 0.96" 80 x 160 Couleurs IPS
Technologie bluetooth: 4.0 BLE
Autonomie: jusqu'à 10 jours de veille
Bandes de fréquences: 2412-2472MHz
Puissance de radiofréquence max: 6.82dBm
Résistance à l'eau: IP67
Dimensions du boîtier: 41 x 41 x 10 mm
Poids: 74g

www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'APP ABYX FIT TOUCH
Téléchargez l'application ABYX FIT TOUCH sur l'app store pour les téléphones iOS et sur le Google Play Store pour les téléphones Android.

Scannez le code QR pour visiter notre site

ABYX FIT TOUCH

Compatibilité
iOS 90 et plus
Android 7 et plus

CONNECTER VOTRE ABYX FIT PRO
Veillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT TOUCH. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis l'application ABYX FIT TOUCH. Ne JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

1. Assurez-vous que le bluetooth de votre smartphone est activé.
2. Ouvrez l'app ABYX FIT TOUCH et rendez-vous dans le second onglet.
3. Cliquez sur "Ajouter un périphérique".
4. Sélectionnez votre montre dans la liste et confirmez.

Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone.
Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'adresse MAC de la montre en consultant le menu "Version" de la montre (cf. carte des écrans sur la droite). Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE
1. Ouvrez l'application ABYX FIT TOUCH.
2. Allez dans le second onglet.
3. Cliquez sur "Supprimer l'appareil" en haut de l'écran.
4. Rendez-vous dans les réglages bluetooth de votre smartphone et, sélectionnez "oublier cet appareil" à coté du nom de votre montre.

RECONNECTER VOTRE MONTRE
Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir ci-dessus) et ensuite suivez les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT PRO.

CHANGER L'IMAGE DU CADRAN
Dans la montre, appuyez longuement sur le cadran principal pour sélectionner un autre cadran. Vous pouvez également utiliser l'application ABYX FIT TOUCH. Rendez-vous dans le second onglet et choisissez le cadran de votre choix dans le menu "Cadrans".

NAVIGUER DANS LES MENUS
Sur la droite vous trouverez une carte des menus de la montre et comment naviguer. Le Abyx Fit Pro est une montre à écran tactile. Naviguez dans les menus en appuyant sur la zone tactile de l'écran. Pressez longuement sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Les mises à jour du Firmware peuvent entraîner de légères modifications de l'organisation des menus ou de leurs noms. Rendez-vous sur www.abyx-fit.com si nécessaire.

CARTE DES MENUS



MESSAGES & NOTIFICATIONS

Introduction
Votre montre affiche les 3 dernières notifications reçues sur votre smartphone.
Ouvrez le menu "Messages" de votre montre pour consulter vos notifications, et appuyez sur l'écran pour afficher la notification suivante. Votre smartphone doit afficher les notifications et leur contenu dans la barre de statut, et ce même lorsque l'écran est verrouillé, afin que les notifications puissent être lues sur la montre.
Permissions de l'app ABYX FIT TOUCH
L'app doit être active et le bluetooth du téléphone actif. La connexion entre le téléphone et la montre ne doit pas être interrompue pour que les données s'affichent.

Pour que les notifications s'affichent, l'application ABYX FIT TOUCH doit être autorisée à fonctionner en arrière plan et les notifications ainsi que leur contenu doivent s'afficher sur l'écran de verrouillage de votre téléphone.

Veuillez autoriser l'app ABYX FIT TOUCH à accéder au contenus suivants dans les réglages de votre smartphone:

iOS: Notifications, appels, bluetooth, position (Toujours actif), appareil photo,, données mobiles.
Android: Appareil photo, contacts, appels, position, SMS, stockage, téléphone, données

PODOMÈTRE ET MONITEUR DE SOMMEIL

Podomètre
La montre compte automatiquement vos pas. Le nombre de pas est affiché dans le menu "Pas" de la montre et dans le premier onglet de l'application.

Vous pouvez choisir un objectif quotidien de pas à atteindre depuis la section "Objectifs" du troisième onglet de l'application.

Sommeil
La fonction sommeil ne requiert aucune action de votre part. Portez simplement la montre durant la nuit afin que celle-ci estime la qualité de votre sommeil.

La montre estime l'heure de coucher, la durée de votre sommeil léger / profond et la qualité générale de votre sommeil sur base des données reçues par son accéléromètre et son sensors cardiaque.

Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans le premier onglet de l'application dans le menu "Sommeil" ainsi que l'historique des données de sommeil.

MODES SPORTS

Introduction
Les modes sports sont langés depuis la montre. Ils vous permettent d'estimer la durée de votre session de sport et les calories dépensées pour 8 activités sportives: marche, jogging, vélo, basketball, football, badminton, corde à sauter et natation.

Affichage des données et synchronisation
Durant la session de sport, votre montre affiche la durée de l'exercise, les calories dépensées, la distance parcourue, le nombre de pas. Ces données sont également consultables depuis l'application une fois le mode sport terminé.

Application ABYX FIT TOUCH:
En outre, l'app vous permet d'utiliser sans la montre un mode jogging affichant votre itinéraire de course sur base du GPS de votre smartphone. Vous pouvez accéder à ce mode dans le premier onglet de votre application ABYX FIT TOUCH, tout en bas en sélectionnant "Course en extérieur".
Ce mode sport ne peut être déclenché et arrêté que depuis l'application.

MONITEUR CARDIAQUE

Rythme cardiaque (bpm)
Faites défiler l'écran jusqu'au menu BPM et appuyez longuement sur l'écran pour déclencher la mesure ou sélectionnez "Mesurer" dans le menu "Fréquence cardiaque" du premier onglet de votre smartphone.

Pression artérielle (mmHg)
Faites défiler les menus de la montre jusqu'au menu "Pression artérielle" et appuyez longuement sur l'écran pour déclencher la mesure ou sélectionnez "Mesurer" dans le menu "Tension artérielle" du premier onglet de votre application. Le chiffre de gauche est la tension systolique. Le chiffre de droite correspond à la tension diastolique. Gardez en tête qu'il s'agit de données estimées et qu'elles ne constituent en aucun cas une mesure médicale.

Taux d'oxygène (SpO2)
Faites défiler les menus de la montre jusqu'au menu "SpO2" et appuyez longuement sur l'écran pour déclencher la mesure ou sélectionnez "Mesurer" dans le menu "Niveau O2" du premier onglet de votre application. Une mesure de 98% signifie que votre sang se compose de 98% d'hémoglobine oxygénée et de 2% d'hémoglobine non-oxygénée. Cette mesure devrait se situer entre 95 et 100%.

MODE PHOTO, RÉINITIALISATION, VERSION

Déclencheur photo
Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo de votre smartphone à distance. L'app ABYX FIT TOUCH doit préalablement être autorisée à accéder à l'appareil photo de votre smartphone et doit être active. Ouvrez l'appareil photo sur votre smartphone puis naviguez vers le menu "Caméra" de la montre et pressez longuement pour prendre une photo.

Réinitialisation
Vous devez réinitialiser la montre si vous rencontrez des problèmes de synchronisation des données, d'appairage ou de déconnexion. Il est recommandé d'également réinitialiser la montre avant de la jumeler avec un nouveau téléphone. Pour ce faire, naviguez vers le menu "Autres", puis appuyez sur "Réinitialiser".

Version
Affiche le nom bluetooth, le numéro de la version logicielle et l'adresse MAC. L'adresse MAC est l'identifiant unique de connexion qui permet à votre smartphone et à la montre de se reconnaître.

MUSIQUE, TROUVER MA MONTRE / SMARTPHONE

Musique
Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre smartphone depuis votre montre. Le contrôle de la musique est compatible avec certaines applications de musique.

Note: L'application ABYX FIT TOUCH doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

Trouver ma montre
Vous pouvez faire vibrer votre montre afin de la retrouver en vous rendant dans le second onglet de votre app et en sélectionnant "Autres" puis "Rechercher le périphérique". La montre doit être connectée au téléphone.

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS
Activer / désactiver les notifications
Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez ouvrir le second onglet dans l'app ABYX FIT TOUCH et choisissez le menu "Notifications". Vous pouvez aussi totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger" dans le menu "Autres" de ce même onglet.

Afficher correctement les notifications sur la montre
Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:
1. Ouvrez les Réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger,..).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:
1. Ouvrez les réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT TOUCH" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:
Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT TOUCH de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie.

Notifications Android:
1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger,..).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
6. Dans la section "Ecran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous-assurer que l'application ABYX FIT TOUCH est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:
1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT TOUCH > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT TOUCH.
3. Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT TOUCH et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à Appareil photo, contacts, journaux d'appels,..
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Ecran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android
1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les téléphones

Recyclage
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité Simplifiée
Le soussigné, Onyx Group Limited, déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences stipulées dans la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: www.abyx-fit.com/certifications

Importé par: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier,France.
Ref: ABYX-FIT-PRO2-BLK / ABYX-FIT-PRO2-SLV
Lot: 200116908

ABYX ®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 1 an. Fabriqué en RPC.
De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectieveliijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.

Abyx Fit Pro 2
User Manual

PRODUCT OVERVIEW
EN

HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH
The watch automatically turns on when it is charging or you can long press on the ON/OFF button to turn it on. Long press on the "Other" menu icon and select "Power off" or long press on the ON/OFF button to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN
Navigate by pressing on the screen to cycle through the different screens and menus. Long press on the screen to select functions or enter menus.
Press the ON/OFF button to diselect or return to the main menu.

CHARGE YOUR ABYX FIT PRO
Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Pro to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the display shows a green battery icon. Do not leave your watch charging unattended.

TECH SPECS
Battery: Li-ion 3.7V 90mAh
Screen: 0.96" 80 x 160 Color IPS
Technology bluetooth: 4.0 BLE
Standby time: up to 10 days
Bands of frequency: 2412-2474MHz
Maximum radio-frequency power: 6.82dBm
Water resistance: IP67
Dimensions casing: 41 x 41 x 10 mm
Weight: 74g

www.abyx-fit.com

DOWNLOAD THE ABYX FIT TOUCH APP
Download the ABYX FIT TOUCH app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.

Scan the QR code to visit our website

ABYX FIT TOUCH

Compatibility
iOS 90 or more
Android 7 or more

PAIRING YOUR ABYX FIT PRO
Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT TOUCH application downloaded. You can only pair the watch using the app NOT through the bluetooth settings on your phone.

1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
2. Open the ABYX FIT TOUCH application and go to the second tab.
3. Select "Add a device".
4. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will by synced.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "About" menu on your watch (see screen map on the right). You can check your watch MAC address to help you identify your watch.
If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on www.abyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR
1. Open ABYX FIT TOUCH application.
2. Go to the second tab.
3. Select "Remove device" on the top of the page.
4. Go to the bluetooth settings on your phone and forget the device.

Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT YOUR ABYX FIT PRO
To reconnect the watch, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.

HOW TO CHANGE THE HOME SCREEN/WATCH FACE
On the watch, long press on the main watch face screen to select another watch face. Alternatively, in the ABYX FIT TOUCH application, go to the second tab and select the watch face you like on the "Watch Faces" menu.

SCREEN MAP EXPLANATION
On the right, you can find a quick map of the screens of the watch and how to navigate through them. The Abyx Fit Pro is a single touchscreen watch. Press on the screen to navigate through the different screens and long press the screen to activate functions or enter a submenu. Firmware updates may slightly change the organization of the screens or the name of the menus and functions. Visit www.abyx-fit.com for up-to-date information if needed.

SCREEN MAP



MESSAGES & NOTIFICATIONS

Introduction
The Abyx Fit Pro displays the last three notifications received on your smartphone. Go to the "Messages" menu to view and press the screen to display the next notification. Your smartphone must display notifications and their contents in the status bar even when locked for notifications to appear on your Abyx Fit Pro screen.

ABYX FIT TOUCH app permissions
The app must be active and the bluetooth connection between your smartphone and the watch must not be interrupted.

For the notifications to appear on the watch screen, the ABYX FIT TOUCH app must be authorized to run in the background and the notifications and their content must be displayed in the notification panel of your smartphone.

Please authorize the ABYX FIT TOUCH app to access the content below from your smartphone settings:

iOS: Access Notifications, Calls, bluetooth, Position (always active), Camera, Mobile data.

Android: Camera, Contacts, Call logs, Location, SMS, Storage, Phone, Mobile data.

STEP COUNTER AND SLEEP

Step counter
The watch automatically records the number of steps taken during the day. The number of steps taken is displayed in the "Step" menu of the watch and also in the first tab of the app.

You can set a daily number of steps to reach from the app (Third tab > "Goals").

Sleep
The sleep function requires no action on your part. Wear the watch during the night so that it automatically estimates the number of hours of sleep.

The watch estimates your bedtime, the duration of your light sleep, the duration of your deep sleep and the quality of your sleep thanks to the watch heart rate sensors and its accelerometer.

To access your sleep data, open the "Sleep" menu in the first tab of the app. You can also view your sleep history by selecting the icon on the top right of the "Sleep" menu.

SPORT MODES

Introduction
Sport modes are only launched from the watch menu. They allow you to view and save your exercise duration and calories burned during your sport sessions. The different sports are: walk, jogging, cycling, skip, badminton, basketball, football, and swimming.

Data display and synchronization
During your sports session, the watch screen will display your steps, distance, duration of the exercise, and calories burned. Press once on the screen to display the next data. Once the sport mode is finished, the step count, distance, and calories will be displayed on the app.

ABYX FIT TOUCH app:
Additionally the app features an exercise mode allowing you to record the itinerary of your outdoor sport sessions. Please wear your watch during the sport session. The watch will record your steps, calories burned, and distance and these will be displayed in the app. You can end the session only from the app. This function uses your smartphone GPS and works independently from the watch.
You can access this feature from the first tab of the app.

HEART RATE, BLOOD PRESSURE, AND OXYGEN

Heart Rate (bpm)
Press the screen to navigate to the "HR" menu and long press the screen to have the watch record your heart rate or press the "Measure" button of the heart rate menu in the first tab in the app.

Blood pressure (mmHg)
Press the screen to navigate to the "BP" menu and long press the screen to have the watch estimate your blood pressure or press the "Measure" button of the blood pressure menu in the first tab in the app. The number on the left corresponds to the systolic pressure, the average value of which is around 135mmHg. The number on the right corresponds to the diastolic pressure, the average value of which is around 85mmHg.

Oxygen level (spO2)
Press the screen to navigate the "SpO2" menu and long press the screen to have the watch estimate your oxygen saturation rate or press the "Measure" button of the blood oxygen menu in the first tab in the app. A value of 98% means that each red blood cell present in your blood is made up of 98% of oxygenated hemoglobin and 2% of non-oxygenated hemoglobin. Normal values are between 95 and 100%.

CAMERA, RESET, ABOUT

Camera
You can use your watch as a remote control to take photos on your smartphone. Open the camera on your smartphone. Then, navigate to the "Shutter" menu on your watch and long press on the screen to take a photo. The ABYX FIT TOUCH app must be authorized to access the camera from the smartphone settings.

Reset
You must reset the watch if you experience any problem with data synchronization or distortion, or data synchronization. It is recommended to reset the watch before pairing it with a new smartphone. Go to the "Other" menu and select "Reset" from your watch.

MAC Address
The About menu displays the MAC address of your watch. Please always provide this information if you contact the Abyx Fit support as well as your firmware version. The MAC address is the unique network identifier for your watch. It is displayed in the list of bluetooth devices detected by your smartphone can help you identify your watch during pairing.

MUSIC, FIND MY WATCH



Music
You can control the music played by your smartphone from your watch.

Note: The ABYX FIT TOUCH app must be open or running in the background.

Find my watch
You can locate your watch by pressing the "Find device" button on the "Others" menu from the second tab of the app. The watch will vibrate when you press. The "Find my watch" function is only working when the watch is connected to the app.

MANAGE NOTIFICATIONS & PERMISSIONS
Turn apps notifications ON/OFF
You can choose which notifications you receive on your Abyx Fit Pro. To manage this, navigate to the second tab of your app and select the "Notifications" menu. You can also totally mute the notifications by turning the DND (Do not disturb) mode from the same tab in the "Others" menu.

Display notifications on your watch
In order for your watch to display the contents of the notification you must set your notifications parameter so that the content of the notifications show on the lock screen and the status bar on your phone. If the DND mode or the power saving mode is activated on your phone, notifications will not be sync to the watch.

Notifications iOS:
1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:
1. Select the apps ABYX FIT TOUCH in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving
The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications
1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:
1. Select the apps ABYX FIT TOUCH in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving
The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications
1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps (might vary depending on the brand of your smartphone and the Android version installed on it.
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:
1. Select the apps ABYX FIT TOUCH in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving
The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications
1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps (might need to click on "See all").
3. In the notification preview, make sure that "Show name and message" is activated.
4. Please also make sure that the app ABYX FIT TOUCH is allowed to access your smartphone notifications.

Android Permissions
1. Open the "Apps" menu from your phone settings.
2. Select "ABYX FIT TOUCH" > Battery > Optimize battery usage.
3. Make sure the ABYX FIT TOUCH battery usage is not optimized.
4. Go back to the previous page and select "Permissions" and make sure the app is authorized to access Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS, Storage.
5. From the "Apps" menu, select Notifications > Notifications > enable Show notifications and select "Show content" in the "Lock screen" section.

Android Power Saving mode
1. Open the "Battery" menu from your phone settings.
2. In the "Power mode" section, enable "High performance" and disable "Adaptive power saving".

Note: The instructions described above are valid for Samsung phones running Android 9. The organization and name of the settings menus may differ depending on the brand of your smartphone and the Android version installed on it.

Disposal and Recycling
Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/certifications

Imported by: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier,France.
Ref: ABYX-FIT-PRO2-BLK / ABYX-FIT-PRO2-SLV
Batch: 200116908

ABYX ®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 1 an. Fabriqué en RPC.
De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectieveliijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.

Abyx Fit Pro 2
Gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT
NL

HOE HET HORLOGE IN/UIT TE SCHAKELEN
Het horloge wordt automatisch ingeschakeld tijdens het opladen of je kunt lang op de AAN / UIT-knop drukken om het in te schakelen. Druk lang op het menupictogram 'Anders' en selecteer 'Uitschakelen' of druk lang op de AAN/UIT-knop om het horloge uit te schakelen.

HOE HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN
Navigeer door op het scherm te drukken om door de verschillende schermen en menus te bladeren. Druk lang op het scherm om functies te selecteren of menus te openen.
Druk op de AAN / UIT-knop om te deselecteren of terug te keren naar het hoofdmenu.

UW ABYX FIT PRO OPLADEN
Gebruik alleen de oplader die met uw Abyx Fit Pro is meegeleverd om uw horloge op te laden. U kunt elke USB-poort gebruiken om uw oplader aan te sluiten. Het wordt aanbevolen om het horloge minimaal 30 minuten op te laden voordat u het verbindt met uw smartphone. Wanneer het horloge wordt opgeladen, wordt op het display een groen batterijpictogram weergegeven. Laat uw horloge niet zonder toezicht opladen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Batterij: Li-ion 3.7 V 90 mAh
Scherm: 0.96" 80 x 160 Color IPS
Technologie bluetooth: 4.0 BLE
Standby-tijd: tot 10 dagen
Frequentiebanden: 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 6,82 dBm
Waterdichtheid: IP67
Afmetingen behuizing: 41 x 41 x 10 mm
Gewicht: 74 g

www.abyx-fit.com

DOWNLOAD DE ABYX FIT TOUCH APP
Download de ABYX FIT TOUCH-app in de App Store voor iOS-apparaten en in de Google Play Store voor Android-apparaten.

Scan de QR-code om onze website te bezoeken

ABYX FIT TOUCH

Compatibiliteit
iOS 90 of hoger
Android 7 of hoger

UW ABYX FIT PRO KOPPELEN
Laad je horloge op voordat je het koppelt en zorg ervoor dat je de ABYX FIT TOUCH-applicatie hebt gedownload. Je kunt het horloge alleen koppelen met de app en NIET via de bluetooth-instellingen op je telefoon.

1. Zorg ervoor dat bluetooth op je telefoon is ingeschakeld.
2. Open de ABYX FIT TOUCH-applicatie en ga naar het tweede tabblad.
3. Selecteer "Een apparaat toevoegen".
4. Selecteer uw horloge in de lijst en bevestig.

Uw horloge is nu aan uw telefoon gekoppeld en alle gegevens worden gesynchroniseerd.

Als je problemen ondervindt bij het herkennen van je horloge in de lijst, ga je naar het menu 'Over' op je horloge (zie kaart rechts). Je kunt het MAC-adres van je horloge controleren om je te helpen je horloge te herkennen.
Als je problemen ondervindt met het koppelen, bezoek dan de Abyx Support-pagina op www.abyx-fit.com of bekijk onze Abyx-ondersteuningsvideo's op Youtube®.

HOE ONTKOPPELEN
1. Open de ABYX FIT TOUCH-applicatie.
2. Ga naar het tweede tabblad.
3. Selecteer 'Apparaat verwijderen' bovenaan de pagina.
4. Ga naar de bluetooth-instellingen op je telefoon en vergeet het apparaat.

Uw horloge is nu niet meer gekoppeld.

UW ABYX FIT PRO OPNIEUW KOPPELEN
Om het horloge opnieuw te verbinden, vergeet u eerst uw horloge in de bluetooth-instellingen op uw telefoon en volgt u de stappen voor het koppelen.

HOE HET HOME SCHERM / UITERLIJK HORLOGE WIJZIGEN
Druk op het horloge lang op op het hoofdscherm om een andere watchface te selecteren. Je kunt ook in de ABYX FIT TOUCH-toepassing naar het tweede tabblad gaan en de gewenste watchface in het menu 'Watchfaces' selecteren.

UITLEG SCHERM
Aan de rechterkant vind je een snel overzicht van de schermen van het horloge en hoe je er doorheen navigeert. De Abyx Fit Pro is een horloge met enkel touchscreen. Druk op op het scherm om door de verschillende schermen te navigeren en druk lang op het scherm om functies te activeren of een submenu te openen. Firmware-updates kunnen de indeling van de schermen of de naam van de menus en functies enigszins wijzigen. Bezoek www.abyx-fit.com voor up-to-date informatie indien nodig.

SCREEN MAP



BERICHTEN & MELDINGEN

Introductie
De Abyx Fit Pro geeft de laatste drie meldingen weer die op uw smartphone zijn ontvangen.
Ga naar het menu "Berichten" om ze te bekijken en druk op het scherm om de volgende melding weer te geven. Uw smartphone moet meldingen en hun inhoud in de statusbalk weergeven, zelfs als deze is vergrendeld, om meldingen op uw Abyx Fit Pro-scherm te laten verschijnen.

ABYX FIT TOUCH app machtigingen
De app moet actief zijn en de bluetooth-verbinding tussen je smartphone en het horloge mag niet worden onderbroken.

Om de meldingen op het horlogescherm te laten verschijnen, moet de ABYX FIT TOUCH-app geautoriseerd zijn om op de achtergrond te draaien en moeten de meldingen en hun inhoud worden weergegeven in het meldingenpaneel van je smartphone.

Geef de ABYX FIT TOUCH-app toestemming om toegang te krijgen tot onderstaande inhoud vanuit je smartphone-instellingen:

iOS: Toegangsmeldingen, Oproepen, bluetooth, Positie (altijd actief), Camera, Mobiele data.

Android: Camera, Contacten, Oproeplogboek, Locatie, SMS, Opslag, Telefoon, Mobiele

STAPPENTELLER EN SLAPEN

Stappenteller
Het horloge registreert automatisch het aantal stappen dat gedurende de dag is gezet. Het aantal genomen stappen wordt weergegeven in het menu 'Stappen' van het horloge en ook in het eerste tabblad van de app.

U kunt in de app (derde tabblad > 'Doelen') een dagelijks aantal stappen instellen om te halen.

Slapen
De slaapfunctie vereist geen actie van jouw kant. Draag het horloge 's nachts zodat het automatisch het aantal slaapuren inschat.

Het horloge schat je tijd van naar bed gaan, de duur van je lichte slaap, de duur van je diepe slaap en de kwaliteit van je slaap dankzij de hartslagsenso